VERTU

HANDMADE IN ENGLAND

ASTER

KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM 1.0

İçindekiler

Giriş **5**
Aster telefonunuz 5
Yardım ve destek 5
Güvenlik **6**
Güvenlik 6
Telefonunuz **7**
Paket içeriği 7
Özellikler ve tuşlar 7
Anten konumları 9
Kulaklık-mikrofon seti 9
Ses düzeyini değiştirin 10
Başlarken **11**
SIM kartı takın 11
Telefonu şarj edin 12
Telefonu açın veya kapatın 13
Dokunmatik ekran işlemleri 14
Başlangıç işlemleri 15
Telefonunuzu kilitliyken kullanın 16
Keşfet **17**
Ana ekran hakkında 17
Durum ve bildirim çubuğu 17
Durum ve bildirim simgeleri 18
Saat widget'ı 19
Geri, ana sayfa ve son uygulamalar 19
Ana ekrana widget'lar ekleyin 19
Favoriler şeridi 20
Uçak modu 20
Sesli işlemler 20
Uygulamalar **21**
Uygulamalar Hakkında 21
Önerilen uygulamalar 21
Google Play™ 21
Uygulamalar koruyucu tedbirleri 22
Uygulamaları güncelleyin 22
Uygulamalarınızı yönetin ve geri yükleyin 22
Uygulamaları kapatın 23
Uygulamaları kaldırın 23
Vertu Hizmetleri **24**
Vertu Hizmetleri Hakkında 24
Metin girişi **26**
Klavyeden giriş 26
Metin tahmini 26
Jest yazma 27
Sözlükler 27
Klavye dilini değiştirin 27
Aramalar **28**
Aramalar hakkında 28
Arama yapın ve aramalara cevap verin 28
Son aranan numarayı arayın 29
Favorilerinizi hızlıca arayın 29
Sesli mesajınızı dinleyin 29
Aramaları başka bir numaraya yönlendirin 30
Konferans görüşme yapın 30
Rehber **31**
Rehber hakkında 31
Kişileri ara, mesaj veya eposta gönderin 31
Kişileri ekleyin 32
Kişileri birleştirin 32
Bir kişiyi düzenleyin veya silin 32
Gelen bir aramadan veya mesajdan numarayı kaydedin 32
Kişileri favori olarak işaretle 33
Kişileri kişiselleştirin 33
Kişileri aktarın 33
Mesajlaşma ve eposta **35**
Mesajlaşma hakkında 35
Mesajlar gönderin ve okuyun 35
Grup mesajı gönderin 35
Sohbet mesajları 35
Mesajları yönetin 36
Kurumsal eposta kurulumu 36
Google posta kurulumu 36
Kişisel eposta kurulumu 37
Müzik **38**
Müzik hakkında 38

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Şarkıları veya albümleri Play Music'e eklemek ... 38
Müzik çal ... 39
Haritalar ve navigasyon ... 41
Google Maps™ ... 41
Google Maps™ with Navigation beta ... 41
Telefonunuzu kişiselleştirme ... 42
Widget'lar ... 42
Kısayollar ... 42
Zil sesleri ... 42
Duvar kağıtları ... 43
İşlemler için ses atayın ... 43
Ekran ayarları ... 43
Otomatik döndürme ... 44
Ekran kilidi ... 44
Tarih ve saat ayarları ... 44
Dil ve bölge ayarları ... 44
Sosyal ağlar ... 45
Hesap ekleyin ... 45
Hesap silin ... 45
Kişilerinizi senkronize edin ... 45
Hesapları yönetmek ... 46
Senkronizasyon seçeneklerini yapılandırın ... 46
Hesap ekleyin ve silin ... 46
Hesapları yedekleyin ve geri yükleyin ... 46
Tarayıcı ... 47
Web tarayıcı hakkında ... 47
Web'de gezinme ... 47
İnternete bağlanma ... 48
Bir yer imi ekleyin ... 48
Widget yayın servisi ... 48
Gizlilik ve güvenlik ... 48
İndirme işlemleri ... 49
Kamera ... 50
Kamera hakkında ... 50
Fotoğraflar çekin ve paylaşın ... 50
Kamera ayarları ... 51
Video kaydedin ve paylaşın ... 51
Video ayarları ... 52
Galeri ... 53
Galeri hakkında ... 53
Fotoğrafları ve videoları görüntüleyin veya düzenleyin ... 53
Fotoğrafları ve videoları paylaşın ... 53
Bir albümü görüntüleyin ... 54
Bir klasör oluşturun ... 54
Kişi görüntüleri ve duvar kağıdı atayın ... 54
Ekran görüntüsü alın ... 54
Ofis Araçları ... 55
Saat ... 55
Hesap Makinesi ... 55
Takvim ... 55
Bağlantı ... 57
Kablosuz ... 57
Bluetooth ... 57
Konum hizmetleri ... 58
Telefonunuzu bilgisayarınız ile senkronize etmek için ayarlayın ... 59
Telefonunuz ve PC arasında kopyalayın 59
İnternet paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası ... 59
NFC ... 60
Telefon yönetimi ... 61
Sistem güncelleme ... 61
Telefon belleğini boşaltın ... 61
Veri kullanımını optimize edin ... 61
Veri dolaşımı ayarları ... 62
Telefonunuzu yedekleyin ve geri yükleyin ... 62
Telefonunuzu otomatik olarak kilitlemeye ayarlayın ... 62
PIN kodunuzu değiştirin ... 62
Erişim kodları ... 63
Ana sıfırlama ... 63
İpuçları ve püf noktaları ... 64
Genel İpuçları ... 64
Batarya ömrünü uzatın ... 65
SSS ... 66

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Sorular 66
Telefonumun batarya ömrünü nasıl uzatabilirim? 67
Telefonumu kullanmak için bir Google™ hesabına ihtiyacım var mı? 67
Veri kullanım maliyetini, özellikle yurt dışındayken nasıl azaltabilirim? 67
Bilgisayarımdan telefonuma nasıl müzik aktarırım? 68
iTunes müzik kütüphanemi telefonumda nasıl dinleyebilirim? 68
Telefonumda bir eposta hesabı nasıl kurarım? 69
Kişilerimi telefonuma nasıl aktarırım? 69
Telefonumdan bilgisayarıma nasıl fotoğraf aktarırım? 70
Bir müziği zil sesi olarak nasıl ayarlayabilirim? 71
Telefonumdaki yazı tipi boyutunu nasıl değiştiririm? 71
Telefonumda en son yazılım güncellemelerinin olup olmadığını nasıl kontrol ederim? 71
Neden bağlanamıyorum? 71
Dahili depolama alanım neden belirtilenden daha az? 72
Telefonumu yetkisiz kullanıma karşı nasıl koruyabilirim? 72
Telefonumun IMEI numarasını nasıl bulabilirim? 72
Arama kayıtları veya sık görüştüğüm kişilerin listesini nasıl silebilirim? 72
Telefonum neden ısınıyor? 72
Telefonumda ne kadar depolama alanım olduğunu nasıl bilebilirim? 72
Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak nasıl ayarlayabilirim? 73
Herhangi bir veri bağlantım yoksa, Google Maps uygulamasını hâlâ kullanabilir miyim? 73
Aksesuarlar 74
Batarya şarj cihazı 74
Veri kablosu 74
Kablolu stereo kulaklık 75
Teknik özellikler 76
Teknik özellikler 76
Telefonunuzun bakımı 78
Genel bakım 78
İşlemeler 78
Egzotik deriler 79
Deri 79
Değersiz metaller 79
Değerli metaller 79
Değerli taşlar 80
Safir ve seramik 80
Güvenlik ve garanti 81
Güvenlik metni 81
İlave bakım ve onarım 85
Üreticinin Sınırlı Garantisi 86
Telefon için yazılım uygulaması bildirimleri 89
Çevresel Hususlar 91
İhracat ve kontroller 92
Telif hakkı ve ticari marka bildirimleri 92
SAR (Özgül Emilim Hızı) Uyarısı - VM-01 93
Uygunluk Bildirimi 94

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Giriş

Aster telefonunuz

Bu kullanıcı kılavuzu ile size, Aster telefonunuzdaki önemli özelliklerin nasıl kullanılacağı ile ilgili detayları sağlamak amaçlanmaktadır.

Vertu Life, Vertu Concierge ve Vertu Certainty gibi özel ayrıcalıklara erişmek için telefonunuzu kaydettirmelisiniz.

Bu kullanıcı kılavuzundaki resimler sadece açıklama amaçlıdır. Sizin Aster'nizin gerçek görüntüsünden farklılık gösterilirler.

Yardım ve destek

Telefonunuzun kullanımı ile ilgili daha fazlasını bulmak için:

- Vertu tuşuna basarak veya Vertu Certainty uygulaması aracılığıyla Vertu Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.
- Telefonunuzda Vertu Certainty uygulaması ile veya aşağıda adresi verilen Vertu web sitesinden, kullanıcı kılavuzuna bakın. http://www.vertu.com/help-and-support/user-guides-and-downloads.aspx.
- Bir eposta hesabı oluşturmak üzere kayıt işlemlerinde size yardımcı olması için, telefonda bulunan kurulum sihirbazlarını kullanın.

Uyumluluk bilgileri

Uyumluluk bilgilerini, SIM bölmesine yerleştirilen katlanabilir metal levha üzerinde bulabilirsiniz. SIM bölmesine erişim talimatları için, sayfa 11'deki "SIM kartı takın" bölümüne bakın. Gösterilen bilgiler içinde, IMEI numarası, seri numarası, ürün adı ve 2D barkodu bulunur.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Güvenlik

Güvenlik

Bu temel kuralları okuyun. Bunlara uyulmaması tehlikeli veya yasadışı sonuçlar doğurabilir. Daha fazla bilgi edinmek için kullanıcı kılavuzunun tamamını okuyun.

Yasak bölgelerde kapatın

Cep telefonu kullanımının yasak olduğu ya da tehlikeye veya etkileşime neden olabileceği durumlarda, örneğin uçakta, hastanelerde veya tıbbi ekipman, yakıt, kimyasal ya da patlayıcıların yakınında cihazı kapatın. Yasak bölgelerdeki tüm talimatlara uyunuz.

Yol güvenliği önce gelir

Tüm yerel yasalara uyun. Araba kullanırken, aracı sürmek için mutlaka elleriniz serbest olmalıdır. Araba kullanırken birinci önceliğinizin yol güvenliği olması gerekir.

Etkileşim

Tüm kablosuz cihazlar performansı etkileyebilecek etkileşimlere karşı duyarlı olabilir.

Yetkili servis

Sadece yetkili personel bu ürünü kurabilir veya onarabilir.

Cihazınızı kuru tutun

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.

İşitmenizi koruyun

Muhtemel işitme kaybını önlemek için, uzun süre boyunca yüksek ses seviyesinde dinlemeyin. Hoparlör açıkken telefonu kulağınızın yakınına getirirken dikkatli olun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Telefonunuz

Paket içeriği

- Aster Telefon
- Şarj cihazı (AC-32V) bölgesel elektrik fişleri ile
- 1200 mm microUSB kablosu (CA-225DV)
- V Serisi Kablolu Kulaklık, Tür WH-4W/WH-5V
- Parlatma bezi
- NanoSIM - microSIM adaptörü
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Orijinallik Kartı'nı içeren tamamlayıcı ürünler

Paketin içindekiler, bölgesel düzenlemelere ve telefonunuzda kullanılan malzemelere uygun olarak küçük değişiklikler gösterebilir.

Özellikler ve tuşlar

Ön



1. Kulaklık hoparlörü
2. Kulaklık-mikrofon seti konektörü
3. Bildirim ışığı
4. Ses artırma tuşu
5. Ses azaltma tuşu
6. Ön kamera
7. Ortam ışığı sensörü
8. Mikrofon
9. Hoparlör (Stereo)

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Arka



1. LED flaş
2. MicroUSB konektörü
3. Vertu Tuşu
4. Güç tuşu/ekran kilidi
5. Gürültü önleyici mikrofon
6. Ana kamera
7. Arka kapak

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Anten konumları

Antenler kullanımdayken, anten alanlarına dokunmaktan kaçının. Antenlere temas edilmesi iletişim kalitesini etkileyebilir ve çalışma süresince daha yüksek seviye güç tüketimi nedeniyle batarya süresini azaltır.



Kulaklık-mikrofon seti

Telefonunuza bağlamak için telefonunuz ile verilen kulaklık-mikrofon setini kullanın. Alternatif olarak tüm uyumlu kulaklıkları bağlayabilirsiniz.



© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Ses düzeyini değiştirin

Zil sesi düzeyini değiştirmek için veya bir arama esnasında ses düzeyini ayarlamak için ses tuşlarına basın. Dolby Sound arayüzü görünür, bu arayüzü kullanarak sesi ve telefonunuzdaki ayarları ayarlayın.

Dolby hızlı ses seçeneklerini açmak için simgesine dokunun.

Müzikleri, zil seslerini, bildirimleri ve alarmları özelleştirmek için ses ayarları panelini açmak için simgesine dokunun.

Standart Android ses ayarları görünümünü açmak için simgesine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Başlarken

SIM kartı takın

Aster telefonunuz microSIM kart ile çalışacak şekilde donatılmıştır. Eğer nanoSIM kart kullanıyorsanız, lütfen satış paketinin içinde verilen adaptörü kullanın.

Önemli: Adaptör olmadan nanoSIM kartın kullanılması telefonunuzdaki karta zarar verebilir veya kartta depolanan veriyi bozabilir.

Telefonunuzdaki SIM karta zarar vermekten kaçınmak için, aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin:

1. Açmak için, arka kapağı bastırın ve geriye doğru kaydırın.



2. Sonra SIM kapağını açın ve microSIM'inizi gösterildiği gibi boşluğa takın.



© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

3. Son olarak, SIM kapağını kapatın ve yerine kilitleyin (resimde gösterildiği gibi). Ardından arka kapağı kapatın ve yerine kaydırın.



Telefonu şarj edin

Dahili bataryanın ilk kullanımdan önce etkinleştirilmesi gerekmektedir ve tam dolu olarak verilmemiş olabileceğinden bataryayı şarj etmeniz önemle tavsiye edilir. Telefonla birlikte verilen USB veri kablosunu, telefonun kenarında bulunan şarj bağlantı noktasına bağlayın. Ardından kablonun diğer ucunu Vertu elektrik şebekesi şarj cihazınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

Önemli: Sadece Vertu tarafından sağlanan şarj aletlerini, kabloları ve aksesuarları kullanın.

Telefon düşük şarj gösterirse, aşağıdakileri yapın:

1. Size verilen duvar tipi şarj aletini elektrik prizine takın ve ardından microUSB konektörünü telefonunuza takın.



2. Batarya tamamen şarj edildiğinde, şarj aletini telefondan ve ardından elektrik prizinden çıkartın.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Not:

- Telefonunuzu şarj olurken kullanabilirsiniz.
- Batarya tamamen boşaldıysa, herhangi bir arama yapmadan önce şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapabilmeniz birkaç dakika sürebilir.
- Telefon Vertu Wireless Power paketi kullanılarak etkinleştirilemez.

Bataryayı şarj etmenin diğer yolları

Telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayarak veya opsiyonel Vertu Kablosuz Şarj Standına koyarak şarj edebilirsiniz.

Not: Telefonunuz elektrik şarj aletine takıldığında daha çabuk şarj olur.

Batarya ömrünü uzatın

Batarya ömrünün nasıl uzatılacağı ile ilgili ipuçları için, bkz. "Batarya ömrünü uzatın" sayfa 65.

Telefonu açın veya kapatın

Açma: Telefon titreyene kadar Güç tuşuna basılı tutun.

Kapatma: Güç tuşuna basılı tutun ve ardından, **Kapatma** seçeneğine dokunun.

Nadiren de olsa telefonunuz yanıt vermezse, yeniden başlatın. Yeniden başlatmak için, telefon titreyene kadar Güç ve Ses Azaltma tuşlarına aynı anda basılı tutun. Bu yaklaşık 10 saniye sürer.

Not: SIM kartı takmadan ve çıkarmadan önce daima telefonunuzu kapatmayı unutmayın. Bu işlem şebeke bağlantınızın geri yüklenmesini sağlar.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Dokunmatik ekran işlemleri

Önemli: Dokunmatik ekranı çizmekten kaçının. Dokunmatik ekran üzerinde asla tükenmez kalem, kurşun kalem veya başka bir sivri uçlu nesne kullanmayın.

Dokunma

Ekranda bir öğe seçmek için öğeye dokunun.



Basılı tutma

Bir öğeyi ve onunla ilişkili işlemleri seçmek için, öğeye basılı tutun.



Sürükleme

Öğeye basılı tutun ve parmağınızı ekran üzerinde kaydırın.



© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Kaydırma

Görüntüler arasında veya listeler içinde hızlıca kaydırın.



Cımbızlama veya çift dokunma

İki parmağınızı, fotoğraf veya web sayfası gibi, bir öğe üzerine yerleştirin ve yakınlaştırmak için parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın veya uzaklaştırmak için parmaklarınız birbirine yakınlaştırın.

Veya öğeyi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için sadece çift dokunun.



Başlangıç işlemleri

1 Google™ kaydı

Halihazırda bir Google hesabınız yoksa, kayıt işlemleri sırasında bir hesap oluşturmanız istenecektir. Bir Google hesabı size, Google Play™'e ve diğer Google uygulamalarına erişim imkanı sağlayacağı için önemle tavsiye edilir.

Bir kere giriş yaptığınızda, tüm Gmail™ kişileriniz Aster telefonunuzla senkronize edilerek kullanıma hazır hale gelir.

Gmail hesabınızla ilişkili takvimler, epostalar ve kişileriniz için temel bir yedekleme imkanı sağlar.

2 Vertu kayıt

Yeni bir Vertu müşterisi iseniz, bir Vertu hesabı oluşturmanız istenecektir. Halihazırda bir Vertu telefonunuz varsa, mevcut hesabınıza Vertu kullanıcı adı ve şifreniz ile kolayca giriş yapabilirsiniz.

Vertu kaydını tamamlamak, sizinle ilgili benzersiz ayrıcalıklara ve avantajlara erişim imkanı verecektir.

İpucu: Bir dizi özel hizmete hızlı erişim için, Vertu tuşuna basın.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

3 Önerilen uygulamalar

Vertu tarafından önerilen uygulamalarla ilgili daha fazlası için, bkz. "Önerilen uygulamalar" sayfa 21.

4 Kişileri aktar

Kişileri telefonunuza Gmail™ hesabınızla veya SIM kartınızla aktarın.

Kişilerin aktarılması ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. "Kişileri aktarın" sayfa 33.

Telefonunuzu kilitliyken kullanın

Ekran kilidini açmak için, Güç tuşuna dokunun ve ardından öğesine dokunun ve öğesine doğru sürükleyin.

Güç tuşuna basarak veya sadece ekranı zaman aşımına bırakarak ekranı kilitleyebilirsiniz.

Değişik ekran kilidi türleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Ekran kilidi" sayfa 44.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Keşfet

Ana ekran hakkında

Telefonunuzdaki işlevlere bir geçit görevi gören ana ekran, aynı zamanda size en son bilgileri sağlayacaktır:



1. Durum ve bildirim çubuğu
2. Widget
3. Uygulamalar menüsü
4. Favoriler şeridi
5. Geri, Ana Sayfa ve Son Uygulamalar.

Durum ve bildirim çubuğu

Zaman, ağ sinyal gücü ve batarya seviye göstergesi gibi durum bilgileri ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

Yeni mesaj veya takvim randevuları gibi her bildirim, ekranın sol üst tarafından gösterilir. Bildirimlerinizi görmek için, çubuğa dokunun ve aşağı sürükleyin. Açmak için bir bildirime dokunun.

Aynı zamanda durum ve bildirim çubuğundan hızlı bir şekilde Kablosuz, Bluetooth, GPS, mobil veri, USB bağlantınızı ve ekran seçeneklerini kontrol edebilirsiniz.

Durum bildirim çubuğunu kapatmak için Ana sayfa ⌂ öğesine dokunun.

İpucu: Listeden kaldırmak için bildirimi sola veya sağa kaydırın.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Durum ve bildirim simgeleri

Ağ (tam sinyal)

Ağ yok

GPRS veri bağlantısı

Uyarı

+ (en hızlı veri)

Batarya (tam dolu)

Batarya (şarj oluyor)

Batarya (boş)

Etkin arama

Cevapsız çağrı

Yeni sesli mesaj

Takvim hatırlatıcısı

Yeni SMS

Yeni MMS

Yeni chat

Yeni e-posta

Yeni Gmail

Kablosuz bağlandı

Kablosuz mevcut

Bluetooth™ bağlandı

Bluetooth bir aptX® uyumlu aksesuara bağlandı

GPS (konum bulundu)

GPS (arıyor)

USB bağlandı

İndiriyor

Yüklüyor

SD kart hazırlanıyor

Arka plan veri senkronizasyonu

Alarm ayarlı

Sessiz

Titreşim

Uçak modu açık

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Saat widget'ı

Ana ekrandaki saat widget'ı aşağıdaki bilgileri görüntüler:

- Dijital tarih göstergesi ile analog saat
- Sonraki 12 saat için ayarlanmış alarmlar
- Saat çerçevesi kenarında, takvimden alınmış boş ve meşgul dönemleri
- Yerel zaman. Ülke dışındaysanız, saat hem yerel saati hem de yaşadığınız yerdeki saati görüntüler.

Bir alarm ayarlamak için, saatin merkezine dokunun.

Bir randevuyu görüntülemek için, saatin uygun kadranına dokunun ve ardından randevuyu açmak için açılır menüye dokunun. Randevuyu ekrandan kaldırmak için, ekrana dokunun.

Geri, ana sayfa ve son uygulamalar

Ekranlar ve uygulamalar arasında gezinmek için ekranın altındaki üç simgeyi kullanabilirsiniz.



1. Geri
2. Ana sayfa
3. Son uygulamalar

Bir önceki ekranınıza geri dönmek için Geri tuşuna dokunun.

Bir uygulamayı arka plana almak ve ana sayfaya dönmek için Ana Sayfa tuşuna dokunun. Arama ekranına gitmek için Ana Sayfa tuşuna dokunun ve basılı tutun.

En son kullandığınız uygulamaların bir listesini görüntülemek için Son uygulamalara dokunun.

Ana ekrana widget'lar ekleyin

Widget'lar haberler, hava durumu ve mesajlar gibi canlı içerikler sağlayan uygulamalardır.

Ana ekrana widget eklemek için:

1. Ana ekrana basılı tutun.
2. **WIDGET'LAR** seçeneğine dokunun.
3. Bir widget seçmek için, widget'a basılı tutun ve ardından ana ekrana sürükleyin.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Widget menü seçeneklerini görmek için, widget'ı açın ve öğesine dokunun.

Takvim gibi belirli bir widget'ı yeniden boyutlandırmak için, widget'a dokunun ve basılı tutun ve ardından bırakın. Widget daha sonra vurgulanacaktır ve istediğiniz boyuta sürükleyebilirsiniz.

Not: Google Play uygulamasından indirilen uygulamalar ilişkili diğer widget'ları otomatik olarak indirebilir. Widget'larınızı kontrol etmek için, ana ekrana basılı tutun ve ardından **WIDGET'LAR** seçeneğine dokunun.

Favoriler şeridi

Favoriler şeridi, ana ekranın altında görünür. Favori uygulamalarınıza hızlı bir şekilde erişmek için kullanın.

Bir uygulamayı favoriler şeridinden kaldırmak için, uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın üstündeki **Kaldır** öğesine doğru sürükleyin.

Not: Uygulamalar kısa yolunu favoriler şeridinden kaldıramazsınız.

Favoriler şeridine bir uygulama eklemek için, Uygulamalar öğesine dokunun. Uygulamaya uzun dokunun ve favoriler şeridine sürükleyin.

Uçak modu

Telefonunuzdaki tüm kablosuz bağlantıları kapatmak için, Güç düğmesine > **Uçak modu** basılı tutun.

İpucu: Uçak modu, batarya gücünden tasarruf yapmanızı sağlar.

Sesli işlemler

Sesli işlemler ile, sadece telefonunuza doğru açıkça konuşarak alarmı ayarlayabilir, arkadaşlarınızı arayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz

- **Sesle arama**: ana ekranda simgesine dokunun ve ardından "Ara" deyin ve sonrasında kişi adını veya telefon numarasını söyleyin.
- **Ses komutları**: ana ekranda simgesine dokunun ve ardından "Takvimi Aç" gibi listede gösterilen komutlardan birini söyleyin.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Uygulamalar

Uygulamalar Hakkında

Aster telefonunuz, size birçok yararlı uygulamalara erişim imkanı verir.

Uygulamalarınıza erişmek için, ana ekranda Uygulamalar simgesine dokunun. Tüm uygulamalarınızı görmek için sağa veya sola doğru kaydırın.

Uygulamalar ekranını kapatmak için, Ana Sayfa simgesine dokunun.

En son kullandığınız uygulamalarınızı görüntülemek için, Son uygulamalar simgesine basılı dokunun.

Önerilen uygulamalar

> >

Önerilen uygulamalar size, hızlıca ve basitçe her gün kullandığınız uygulamalara göz atabileceğiniz ve yükleyebileceğiniz tek ve güvenli bir hedef sağlar. Ülkenize bağlı olarak, sizinle ilgili olduğu değerlendirilen, seçilmiş uygulamalar görüntülenir.

Google Play™

> >

Google Play Store uygulaması size her konuda yardımcı olacaktır.

İstediğiniz uygulamaya kadar kaydırın ve ardından **Yükle** öğesine dokunun (uygulama ücretsiz ise) veya satın almak için fiyatın üzerine dokunun. Yeni uygulama kurulduktan sonra uygulamalar ekranında görüntülenir.

İndirilen uygulamalarınızın listesini görmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Uygulamalar** simgesine dokunun. İndirdiğiniz uygulamaların bir listesi görüntülenir ve bu uygulamalar yeniden indirilebilirler.

Veri kullanımından tasarruf etmek için uygulamalarınızı sadece Kablosuz üzerinden güncelleyin, Uygulamalar > **Play Store** > > **Ayarlar** > **Uygulamaları otomatik güncelle** > **Sadece Kablosuz üzerinden otomatik güncelle** simgesine dokunun.

Önemli: Uygulamalarınızı güvenilir sitelerden seçin veya Vertu önerilen uygulamalarına güvenin. Bkz. "Uygulamalar koruyucu tedbirleri" sayfa 22 ve "Önerilen uygulamalar" sayfa 21.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Satın aldığınız uygulamalar Google hesabınıza bağlıdır ve herhangi bir cihaza sınırsız sayıda yükleyebilirsiniz. Örneğin, bellekten yer kazanmak için 'Favori Oyunum'u kaldırırsanız, daha sonra Uygulamalarım'ı ziyaret ederek hiçbir ücret ödemeden tekrar kurabilirsiniz. Uygulamalarım ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. "Uygulamalarınızı yönetin ve geri yükleyin" sayfa 22. Uygulamaları aynı zamanda, play.google.com adresindeki Android™ Uygulamalarım bölümünden de yeniden yükleyebilirsiniz.

Uygulamalar koruyucu tedbirleri

Telefonunuzu casus yazılımlardan, kimlik hırsızlığından ve virüslerden korumak için, uygulamalarınızı dikkatle seçmeniz önemlidir. Vertu-önerilen güvenlik uygulamaları için, bkz. "Önerilen uygulamalar" sayfa 21.

- Bazı uygulamalar telefonunuzun belleğini ve bataryasını diğerlerinden daha çok kullanabilir. Bir uygulamanın telefonunuzun kaynaklarını tükettiğini tespit ederseniz, onu kaldırın. Daha fazla bilgi için, bkz. "Uygulamaları kaldırın" sayfa 23.
- Google Play'den Android uygulamalar almadan önce, kullanıcı değerlendirmelerini ve yorumlarını inceleyin. Bir uygulamanın yasallığından emin değilseniz, onu yüklemeyin.
- Bazı uygulamalar çocuklar için uygun olmayan içeriğe sahip olabilir.

Uygulamaları güncelleyin

Bir Google Play™ uygulaması için telefonunuzda kablosuz bağlantı ile bir güncelleme bildirimi alırsanız, güncelleme yazılımını indirmek ve yüklemek için talimatları takip edebilirsiniz veya bildirimi reddetmeyi tercih edebilirsiniz.

Otomatik güncellemelere izin ver ayarı genellikle bir uygulamayı kurduğunuzda varsayılan olarak aktif hale getirilir. Bu ayarı değiştirmek için, Uygulamalar > **Play Store** > **Ayarlar** > **Uygulamaları otomatik güncelle** öğesine dokunun.

İpucu: Veri kullanımından tasarruf etmek ve uygulamalarınızı sadece Kablosuz üzerinden güncellemek için, Uygulamalar > **Play Store** > > **Ayarlar** > **Uygulamaları otomatik güncelle** > **Sadece Kablosuz üzerinden otomatik güncelle** simgesine dokunun.

Uygulamalarınızı yönetin ve geri yükleyin

Uygulamalarınızı yönetmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Tümü** simgesine dokunun.

Detaylarını görmek için bir uygulamaya dokunun (erişim yetkileri ve dosya boyutu gibi) ve ardından uygulamayı durdurmaya zorla, kaldır veya veri sil gibi seçenekleri seçmek için dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Google Play Store'den daha önce yüklediğiniz uygulamaları geri yüklemek için, Uygulamalar > **Play Store** > > **Uygulamalarım** öğesine dokunun. İndirdiğiniz uygulamaların bir listesi görüntülenir ve bu uygulamalar yeniden indirilebilirler.

Uygulamaları kapatın

Bir uygulamayı kapatmak için, Ana Sayfa simgesine dokunun.

Uygulamalarınızın çoğu, siz onları kapattıktan sonra arka planda çalışmaya devam eder. En son kullandığınız uygulamalarınızı hızlıca açmak için, Son uygulamalar simgesine dokunun.

İpucu: Uygulamaları listeden kaldırmak için, sola veya sağa doğru kaydırın.

Uygulamaları kaldırın

Bir uygulamayı silmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Uygulamalar** > uygulama adı > **Kaldır** seçeneklerine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Vertu Hizmetleri

Vertu Hizmetleri Hakkında

Benzersiz Vertu deneyiminiz telefonunuzu kaydettirmeyle başlar. Telefonunuzu başarılı bir şekilde kaydettirdikten sonra, Vertu Tuşu öğesine basarak ayrıcalıklara ve avantajlara erişebilirsiniz.

Vertu Life

Özenle düzenlenmiş deneyimler ve etkinliklere özel erişimle birlikte fırsatlar dünyasına girin. Bu fırsatlar deneyimimiz ve etkimiz ile sizin için seçilmiştir.

Hong Kong'daki özel üyeler kulübüne ayrıcalıklı erişimin, Şampiyonlar Ligi final maçı biletlerinin veya Oscar Ödül Töreni davetiyesinin keyfini çıkarın, tüm bunlar telefonunuz aracılığıyla dinamik olarak sunulmaktadır.

Vertu Concierge ağırlıklı olarak Life uygulamasına entegre edilmiştir, bu, sizi ilgilendiren herhangi bir içeriğin hızlı ve kolay bir şekilde etkinleştirilebileceği anlamına gelmektedir.

Concierge taleplerini doğrudan Life uygulaması içerisinden yönetebilirsiniz.

Vertu Concierge tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış uzman yardımı sağlar ve bu hizmete 7/24 şunları kullanarak erişebilirsiniz, sesli arama, eposta veya Live Chat.

Life uygulaması ile size sunulan içerik, eskisinden daha fazla ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiştir. Uygulamada, ilgi alanlarınız da dahil olmak üzere, profilinizi ayarlayabilirsiniz. Bu kişiselleştirme Vertu Life'ı ziyaret ettiğinizde göreceğiniz içeriği zenginleştirecektir.

Vertu Dünya Görüşü Vertu Life'ın özel dünyasını avucunuza sığdırmaktadır. Bir parmak dokunuşu, dünya üzerinde herhangi bir yeri zihnen seyahat etmenizi ve Vertu Life'ın sunduğu güzelliği keşfetmenizi sağlar.

Vertu Certainty

Vertu Certainty konsepti, telefonunuzu ve verilerinizi korumayı amaçlamaktadır. Certainty uygulaması iki bölüme ayrılır:

Birinci bölüm telefon ile ilgilidir. Burada çevrimiçi olarak, SSS'ları ve telefonunuzun bakımını nasıl yapacağınızı da içeren, kullanıcı kılavuzunu okuyabilirsiniz veya ilave destek için Vertu Müşteri hizmetleri'ni aramak veya eposta göndermek için hızlı bir erişim imkanına sahip olursunuz.

Vertu Müşteri hizmetleri'ni aradığınızda ve Vertunun sizin onayınızı alması koşuluyla, Uzaktan Yardım servisi Teknik Destek Ekibi'nin Aster telefonunuza uzaktan bağlanmasına imkân verir. Bu servis, kurulum veya telefonunuzun kullanımıyla ilgili yaşadığınız sorunlarda size yardım etmeyi amaçlamaktadır. Bu servisi kullanmak istiyorsanız lütfen Vertu Müşteri hizmetleri'ne başvurun. Uygulamanın bu bölümünde, garanti durumunuzu görebilirsiniz.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Certainty uygulamasının ikinci bölümü verilerinizi korumakla ilgilidir. Bu bölümde uygulama, dahili veri depolama ve Google Drive™ bulut depolama alanınızın ne kadarını kullandığınızı grafiksel olarak gösterir. Aynı zamanda Google Drive bulut veri uygulaması için hızlı bir bağlantı bulunur. Son olarak, anti virüs ve zararlı yazılımlar, uzaktan kilitleme/takip etme ve temizleme ve veri yedeklemenin çeşitli unsurları gibi diğer veri koruma hususlarında sizi desteklemek için Önerilen uygulamalar bölümümüze ait bir bağlantı bulunur.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Metin girişi

Klavyeden giriş

Dokunmatik ekran klavyesini açmak için, bir metin girişi kutusuna dokunun. Metni girmek için klavye üzerindeki harflere dokunun. Klavye, hem yatay hem de dikey modlarında, ülkenizin metin giriş formatında görüntülenir, örneğin QWERTY klavye.

İpucu: Yatay modda klavye kullanmak daha kolay gelebilir.



1. Metin kutusu
2. Üst karakter
3. Rakamlar ve semboller için klavye
4. Konuşmadan-metne yazdırma
5. Boşluk
6. Sil

Metni kes, kopyala ve yapıştır

Metni seçmek için, uzun dokunun. Görünen sekmeler, seçilmiş metnin sınırlarını işaretler. Seçimi artırmak veya azaltmak için bu sekmeleri sürükleyin ve ardından kesmek veya kopyalamak için simgesine veya simgesine dokunun. (Yatay ekranda, seçeneklerinizi görüntülemek için **Düzenle** seçeneğine dokunun.) Metni yapıştırmak için, eklemek istediğiniz yere dokunun ve görünen sekmeye dokunun. **Yapıştır** öğesine dokunun.

Metin tahmini

Metin tahmini yöntemi, yeni kelimeler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanır. Tüm diller için mevcut değildir ve varsayılan olarak etkindir. Bir kelimeyi yazmaya başladığınızda, telefonunuz muhtemel kelimeleri seçmeniz için önerir. Doğru kelime gösterildiğinde, kelimeye dokunun. Kelime sözlükte yoksa, telefon sözlükten alternatif başka bir kelime önerir. Yeni bir kelimeyi sözlüğe eklemek için, yazdığınız kelimeye dokunun.

İpucu: Noktalama işaretleri menüsünü görmek için durdurma düğmesine dokunun ve basılı tutun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Jest yazma

Bir çok dil için telefonunuz, parmağınızın ucunu klavye üzerinde kaydırarak kelimeleri heceleyerek yazmanıza imkan verir. Tuşlar arasında hareket ettiğinizde, klavye üzerinde hareketleriniz mavi bir iz ile takip edilir ve yazdığınız kelime klavyenin üzerindeki şerittin ortasında görünür. Bir kelimeyi sonlandırmak için, parmağınızı kaldırın. Telefon kelimeler arasına otomatik olarak boşluk ekler.

Sözlükler

Sözlüklerinizi görüntülemek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Dil & giriş** > **Kişisel sözlükler** seçeneğine dokunun.

Sözlüğünüze kelimeler eklemek için **+** işaretine dokunun.

Klavye dilini değiştirin

Klavye dilinizi değiştirmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Dil & giriş** seçeneğine dokunun ve **KLAVYE & GİRİŞ YÖNTEMLERİ** seçeneğinden başka bir seçenek için.

Not: Kullanılabilir klavye seçenekleri, dil seçiminize bağlı olarak değişecektir.

Klavye dilini değiştirirseniz ve yeni dil için yazım kontrolünün yapılmasını isterseniz, yeni bir klavye sözlüğünü kurmalısınız. **KLAVYE & GİRİŞ YÖNTEMLERİ** altında, (**Google Klavyesi**) > **Sözlük eklentileri** > listelenen bir hesaba ve > **Yükle** seçeneğine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Aramalar

Aramalar hakkında

> >



1. Son aramalar
2. Arama
3. Seçenekler menüsü

Arama yapın ve aramalara cevap verin

Arama yapmak için:

1. Uygulamalar > **Telefon** > Tuş Takımı öğesine dokunun ve tuş takımından telefon numarasını girin.
2. Arama yapmak için, öğesine dokunun.

   Not: Uluslararası aramalarda kullanılan, + karakterini girmek için **0**'a uzun dokunun.
3. Aramayı bitirmek için, öğesine dokunun.

İpucu: Bir kişiyi sesle aramak için, ana sayfadan öğesine dokunun ve kişinin adını ve sonra "Ara" deyin.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bir aramayı cevaplamak için, öğesine dokunun ve öğesine doğru sürükleyin.

- Gelen bir aramayı sesli mesaj kutunuza göndermek için, öğesine dokunun ve öğesine doğru sürükleyin.
- Arayana otomatik bir metin mesajı göndermek için, öğesine dokunun, öğesine doğru sürükleyin ve uygun bir mesaj seçin.
- Gelen bir aramayı susturmak için, Güç tuşuna veya Ses tuşlarına basın.

Son aranan numarayı arayın

Arama kaydı, yaptığınız ve gelen aramalar hakkında bilgi görüntüler. Eğer aradığınız birisi cevap vermiyorsa bu sayede kolayca yeniden arayabilirsiniz. Arama kaydına kolayca erişin ve hızlıca numarayı alın.

Ana ekrandan, **Telefon** > öğesine dokunun:

- Bir numara aramak için, kişinin yanındaki telefon simgesine dokunun.
- Detayları görmek için, kişiye dokunun.
- Listeyi temizlemek için, **Çağrı kaydını temizle** öğesine dokunun.

Favorilerinizi hızlıca arayın

Sık aranan kişilerinizi hızlıca aramak için, ana ekrandan **Kişiler** > öğesine basın.

- Aramak, metin mesajı göndermek veya kişi bilgilerini görüntülemek için kişiye dokunun.
- Bir kişiyi düzenlemek, paylaşmak veya silmek veya bir kişiye zil sesi ayarlamak için, kişiye dokunun ve ardından öğesine dokunun.
- Sık aranan kişiler listesini temizlemek için, listeyi görüntüleyin > > ve **Sık kullanılanları temizle** öğesine dokunun.

Sesli mesajınızı dinleyin

Gelen aramalarınızı sesli mesaj kutunuza yönlendirebilirsiniz (şebeke hizmeti). Aynı zamanda insanlar size bir mesaj bırakabilir, örneğin aramaya cevap vermediğinizde.

Sesli mesajlarınızı dinlemek için, ana ekrandan **Telefon** öğesine dokunun ve ardından tuş takımında **1**'e uzun dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Aramaları başka bir numaraya yönlendirin

Aramalara cevap veremezseniz, gelen aramaları başka bir telefon numarasına yönlendirebilirsiniz.

Ana ekrandan, **Telefon** > > **Ayarlar** > **Çağrı yönlendirme**öğesine dokunun.

Meşgul olduğunda yönlendir ve **Yanıtlanmadığında yönlendir** gibi çeşitli yönlendirme seçenekleri aynı anda aktif olabilir.

Not: Arama yönlendirme bir şebeke hizmetidir. Ayrıntılar için hizmet sağlayıcınızla iletişim kurun.

Konferans görüşme yapın

Bir konferans görüşme başlatmak için:

1. İlk numarayı arayın.
2. Arama bağlandıktan sonra, öğesine dokunun.
3. Sonraki numarayı arayın veya numarayı kişilerden veya favorilerden seçin.
4. Sonraki numara cevap verdiğinde, **Çağrıları birleştir** seçeneğine dokunun.

Not: Konferans görüşmeler bir şebeke hizmetidir. Ayrıntılar için hizmet sağlayıcınızla iletişim kurun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Rehber

Rehber hakkında

Rehber ile, arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini kaydedip düzenleyebilirsiniz.

> >



1. Gruplar
2. Kişiler
3. Favoriler
4. Kişi ekle
5. Seçenekler menüsü
6. Ara

Kişileri ara, mesaj veya eposta gönderin

> >

Bir kişiyi aramak için, kişiye dokunun ve ardından telefon numarasına dokunun.

Bir kişiye mesaj göndermek için, kişiye dokunun ve ardından öğesine dokunun.

Bir kişiye eposta göndermek için, kişiye dokunun ve ardından eposta adresine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Kişileri ekleyin

> > >

1. Kişi bilgilerinin yedekleneceği bir hesap seçin.

   Not: Google veya eposta hesabı gibi bir hesap oluşturmamışsanız, kişileriniz sadece telefonunuza kaydedilir.

2. Kişinin detaylarını girin ve ardından **BİTTİ** seçeneğine basın.

İpucu: Yeni kişinizin bir hesaba yedeklenmesi aynı zamanda o kişiyi bu hesap ile senkronize edecektir.

Kişileri birleştirin

Kişilerinizde, aynı kişi için birden fazla kayıt varsa, telefonunuzda kaydedilmiş bir Gmail hesabı gibi, bunları birleştirebilirsiniz.

Uygulamalar > **Kişiler** > kişi adı > > **Düzenle** > > **Birleştir** seçeneğine dokunun ve ardından birleştirmek istediğiniz kişiye dokunun.

Bir kişiyi düzenleyin veya silin

Bir kişiyi düzenlemek veya silmek için, Uygulamalar > **Kişiler** > kişi adı > > **Düzenle** veya **Sil** seçeneğine dokunun.

Gelen bir aramadan veya mesajdan numarayı kaydedin

Telefon numarası kişiler listenizde kayıtlı olmayan birisi tarafından aranırsanız veya mesaj aldığınızda, telefon numarasını kişiler listesindeki bir kayda veya yeni bir kayıt olarak kaydedebilirsiniz.

Gelen bir aramadan telefon numarasının kaydedilmesi:

1. Ana ekrandan, **Telefon** > öğesine dokunun.
2. Arama kaydına dokunun ve ardından öğesine dokunun.
3. **YENİ KİŞİ OLUŞTUR** seçeneğine dokunun ve ardından kişinin detaylarını girin.
4. **BİTTİ** seçeneğine dokunun.

Gelen bir mesajdan telefon numarasının kaydedilmesi:

1. Ana ekrandan, Uygulamalar > **Mesajlaş.** öğesine dokunun.
2. Mesaj kaydına dokunun ve ardından > **Kişilere Ekle** öğesine dokunun.
3. **YENİ KİŞİ OLUŞTUR** seçeneğine dokunun ve ardından kişi detaylarını girin.
4. **BİTTİ** seçeneğine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Kişileri favori olarak işaretle

Kişileri favori olarak işaretlerseniz, onları daha hızlı bulabilir ve arayabilirsiniz.

- Bir kişiyi favori olarak eklemek için, > > > kişiye > dokunun. Yıldız beyazdan griye dönüşür. Bir kişiyi favorilerinizden kaldırmak için gri yıldıza dokunun.
- Favorilerinizin listesini görmek için, > > simgesine dokunun.

Not: Favori kişiler ekranı aynı zamanda en sık görüştüğünüz kişilerin listesini de içerir.

- Sık aranan kişiler listesini temizlemek için, favoriler listesini görüntüleyin > > ve **Sık kullanılanları temizle** öğesine dokunun.

Kişileri kişiselleştirin

Kişilerinize özel fotoğraflar ve zil sesleri belirleyin.

> >

Fotoğraf eklemek için, kişiye dokunun > > **Düzenle** > .

Zil sesi eklemek için, kişiye dokunun > > **Zil sesi ayarla**.

Kişileri aktarın

Kişilerinizi Gmail™ hesabınızı kullanarak veya SIM kartınızı kullanarak Aster telefonunuza aktarabilirsiniz.

Gmail

Kişilerinizi bir Virgülle Ayrılmış Değerler (.csv) metin dosyasına aktarabilirsiniz. Bu dosyayı Gmail hesabınıza aktardıktan sonra, otomatik olarak telefonunuzla senkronize olacaktır (Eğer halihazırda bir Gmail hesabı oluşturmuşsanız).

1. Önceki telefonunuzda bulunan kişilerinizi bir .csv dosyasına aktarın. Bu işlemin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi için, önceki telefonunuzla birlikte verilen dokümanlara bakın.
2. PC'nizde Gmail hesabınıza giriş yapın ve **Kişiler** > **Kişileri Al** seçeneğine tıklayın.
3. **Gözat'ı** tıklayın ve oluşturduğunuz .csv dosyasını seçin.
4. **Kişileri Al'ı** tıklayın.

Önemli: Kişilerinizi Gmail hesabınız ile senkronize etmeniz, kişilerinizin devamlı yedekleneceği anlamına gelir.

SIM kart

Eski telefonunuzda bulunan kişilerin SIM karta aktarılması ile ilgili detaylar için, önceki telefonunuz ile verilen kullanıcı dokümanlarına bakın.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Ardından SIM kartınızda bulunan bu kişileri Aster telefonunuza almak için, Uygulamalar > **Kişiler** > > **İçe/Dışa Aktar** > **SIM karttan içe aktar** seçeneğine dokunun.

Not: Kişilerinizin SIM kart ile aktarılması bazı kişi verilerinin kaybolmasına yol açabilir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Mesajlaşma ve eposta

Mesajlaşma hakkında

> >

Çeşitli türlerde mesajlar alıp gönderebilirsiniz:

- Metin mesajları
- Fotoğraf, videolar ve ses içeren multimedya mesajları

Mesajlar gönderin ve okuyun

> > >

Mesaj göndermek için:

1. Alıcıyı girin ve ardından mesajınızı yazın. **İfade ekle** veya **Konu ekle** öğesine dokunun.

   Not: Mesajı birden çok alıcılara göndermek için, **To** alanına birden fazla kişi ekleyin.

2. Mesajınızı göndermek için öğesine dokunun.

Bir metin mesajını ve önceki mesaj dizisini açmak için mesaja dokunun.

Bir metin mesajını cevaplamak için, mesajı açın ve alttaki metin kutusuna cevabınızı girin ve ardından öğesine basın.

Grup mesajı gönderin

> > >

Mesaj göndermek için:

1. Alıcıları girin ve ardından mesajınızı yazın.

   Not: Bir gruba mesaj göndermek için, her bir kişiyi eklemelisiniz.

2. Mesajınızı göndermek için öğesine dokunun.

Sohbet mesajları

> >

Anlık mesajları göndermek ve almak için, Google Hangouts™ kullanabilirsiniz.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Mesajları yönetin

> >

Bir mesajı silmek için, mesaja uzun dokunun ve ardından ekranın altındaki çöp kutusuna dokunun.

Mesajlaşma seçeneklerinizi değiştirmek için, Uygulamalar > **Mesajlaş.** > > **Ayarlar** seçeneğine dokunun.

Kurumsal eposta kurulumu

Ana ekrandan, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Hesap ekle** öğesine dokunun. Microsoft™ Exchange sunucusu üzerinde bulunan iş eposta hesapları için **Kurumsal** seçeneğini seçin. BT yöneticinizden aldığınız detayları girin.

İpucu: Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmelisiniz. Etki alanı adı ve sunucu adlarını girmeniz istenebilir. Detaylar için BT yöneticinize başvurun.

Eposta hesabınızdaki mesajları okumak ve cevaplamak için, Uygulamalar > **E-posta** öğesine dokunun.

- Yeni bir mesaj oluşturmak için, öğesine dokunun. Mesajınızı girin ve ardından epostayı göndermek için öğesine dokunun.
- Bir mesajı okumak için, gelen kutusunda mesaja dokunun.
- Yanıtı tüm alıcılara göndermek veya epostayı iletmek için öğesine dokunun.
- Posta kutunuzu manüel olarak yenilemek için, öğesine dokunun.
- Eposta hesaplarını değiştirmek veya posta kutunuzdaki farklı klasörleri görüntülemek için, öğesine dokunun.

İpucu: Yeni bir eposta aldığınızda simgesi durum çubuğunuzda görünür.

İmza, **E-postayı Senkronize Et** ve **Hesabı kaldır** gibi eposta seçeneklerini görmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** öğesine dokunun ve hesabınızı seçin.

Google posta kurulumu

Ana ekrandan, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Hesap ekle** öğesine dokunun. Gmail hesaplarınız için **Google** öğesini seçin. Hesap detayları için, Gmail'e başvurun.

Gmail hesabınızdaki mesajları okumak ve cevaplamak için, Uygulamalar > **Gmail** öğesine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bir öğeyi silmek, başka bir etikete taşımak veya okunmamış veya önemli olarak işaretlemek için etiketteki öğeye uzun dokunun.

- Yeni bir mesaj oluşturmak için, öğesine dokunun. Mesajınızı girin ve ardından epostayı göndermek için öğesine dokunun.
- Yanıtı tüm alıcılara göndermek veya epostayı iletmek için öğesine dokunun.
- Bir mesajı okumak için, gelen kutusunda mesaja dokunun.
- Posta kutunuzu manüel olarak yenilemek için, > Yenile öğesine dokunun.
- Posta kutunuzdaki farklı klasörleri görüntülemek için, öğesine dokunun.

Kişisel eposta kurulumu

Ana ekrandan, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Hesap ekle** öğesine dokunun. Kişisel eposta hesaplarınız için **E-posta** seçeneğini seçin. Hesap detayları için, hesap sağlayıcınıza başvurun.

Eposta hesabınızdaki mesajları okumak ve cevaplamak için, Uygulamalar > **E-posta** öğesine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Müzik

Müzik hakkında

> >

Google Play Music mevcut müzik koleksiyonunuzu dinlemenizi ve Google Play Store aracılığıyla ilave müzik satın almanızı sağlar.

Music Manager masa üstü uygulaması size müzik koleksiyonunuzu buluta kolayca koymanız ve Play Music servisinin potansiyelini açmanızı sağlar. Uygulama, iTunes® kütüphanesi dahil olmak üzere bilgisayarınızdaki müzik dosyalarını arayarak tespit edilmemiş tüm şarkıların ve albümlerin Play Music'de yer almasını sağlar. Koleksiyonunuzda Google Play Store ile eşleşen parçalar bulunursa, parçaların yüklenmesine gerek kalmayacağından veri aktarım hızınız artırılmış olur.

Müzikleriniz buluta yüklendiğinde, bunlara Google.com'a bağlı, Play Music uygulaması yüklü herhangi bir bilgisayardan veya tüm Android telefonlarda veya tabletlerden erişebilirsiniz.

Aster telefonunuzda Play Music ile ilk kez bir parça dinlediğinizde, şarkı telefonunuzun ön belleğine kaydedilir. Bu sayede, favorileriniz zamanla çevrim dışı olarak, örneğin uçakla seyahat ederken, dinlenebilir hale gelir.

Not: Music Manager uygulaması ve Google Play Store 'den müzik satın alma sadece belirli ülkelerde kullanılabilir.

Desteklenen dosya türleri

Aster telefonunuz aşağıdaki ses formatlarını çalar: AMR, WB-AMR, AAC, AAC+, MP3, MP4, WAV, AU, WMA(10), M4A, OGG, EVRC, EVRC-B ve EVRC-WB/NB.

Şarkıları veya albümleri Play Music'e eklemek

Telefonunuzda müzik dinlemek için iki seçeneğiniz var. Telefonunuza kaydettiğiniz müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz veya Play Music bulutunda bulunan çevrimiçi kütüphanenizdeki müzikleri dinleyebilirsiniz.

Müziklerinizi Google Play Music buluta eklemek için

1. **Google Playmüzik kütüphanesine üye olun**: Başlamak için, Google Play'e üye olun ve iTunes müzik kütüphanenizden koleksiyonunuzu yüklemenizi sağlayan veya bilgisayarınızdaki herhangi bir müzik klasörünü buluta yükleminizi sağlayan masaüstü uygulaması olan Music Manager uygulamasını indirin.
2. **Koleksiyonunuzu yükleyin**: Music Manager'e giriş yapın ve müziklerinizi nerede saklayacağınızı seçin. Ardından Music Manager otomatik olarak yüklemeye başlar. Bilgisayarınıza yeni müzikler eklediğinizde, Music Manager otomatik olarak bunları da kütüphanenize ekler. Music Manager aynı zamanda iTunes çalma listelerinizi ve değerlendirmelerinizi de ekler ve bu sayede favori müziklerinizi anında dinlemeye başlayabilirsiniz.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

3. **Müziklerinize webden ve telefonunuzdan erişin**: Play Music müzik kütüphanesini oluşturduktan sonra, müziklerinize Aster telefonunuzdan veya herhangi Android telefon veya tablet veya webden erişilebilirsiniz. Giriş yapın ve artık tüm müzikleriniz çalmak için hazır.

Müziklerinizi sadece Aster telefonunuza eklemek için

Bilgisayarınıza ve ardından telefonunuza müzik yüklemek için aşağıdakilere ihtiyacınız var:

- Bir Microsoft™ Windows™ bilgisayar veya Apple Macintosh™ bilgisayar
- Bir USB veri kablosu

Not: Telefonunuzu ilk defa bağladığınızda, bilgisayarınız sürücülerin kurulduğuna dair sizi uyarabilir. Aşağıdaki adımlara devam etmeden önce sürücü kurulumunu tamamlayın.

1. MicroUSB kabloyu telefonunuzun microUSB konektöründen bilgisayarınızın bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Ana ekrandan, öğesinin durum çubuğunda göründüğünü kontrol edin.
3. Durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve **Bir medya cihazı olarak bağlandı** öğesine dokunun. **Medya cihazı (MTP)** onay kutusunun işaretlenmiş olduğundan emin olun.
4. Bilgisayarınızda, telefonunuzu gösteren çıkarılabilir diski araştırın ve Dahili Depolama'yı açın.
5. Bilgisayarınız ile "Müzik" klasörünüz arasında dosyalarınızı sürükleyip bırakın.
6. Bitirdiğinizde, USB kablosunu çıkartın.

Aster telefonunuz aracılığıyla yeni müzik satın almak için

Telefonunuzdan yeni albümleri ve şarkıları satın almak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Google Play Store uygulamasına gidin.
2. "Müzik" kısayoluna dokunun.
3. Seçiminizi yapmak ve satın almayı tamamlamak için uygulamadaki talimatları takip edin.

Müzik çal

Müzik çalmaya başlamak için bir şarkıya veya çalma listesine dokunun.

Müzik çalar kontrolleri

- Çal veya duraklat: veya öğesine dokunun.
- Önceki veya sonraki şarkıyı seç: veya öğesine dokunun.
- İleri veya geri sar: ilerleme çubuğuna uzun dokunun ve ardından ileri veya geri sürükleyin.
- Karıştırmayı aç veya kapat: öğesine dokunun.
- Tümünü tekrarla açık veya kapalı: öğesine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

- Ses seviyesini ayarla: Telefonun yanındaki ses tuşlarına basın.
- Müzik ana ekrana git: Ekranın sol üstündeki öğesine dokunun.
- Bir şarkıyı çalma listesine ekle: Şarkı çalarken, > **Şarkı listesine ekle** > çalma listesi adı'na dokunun.
- Bir şarkıyı sil: müzik kütüphanesinde, kaldırmak istediğiniz şarkının yanındaki simgesine dokunun ve **Sil** seçeneğine dokunun.

Çalma listeleri

Müzik kütüphanesinden bir şarkıyı çalma listesine eklemek için, simgesine dokunun ve ardından **Şarkı listesine ekle** seçeneğine dokunun. Mevcut bir çalma listesini seçin veya **Yeni şarkı listesi** seçeneğine dokunun.

Müzik çaları gizleyin

Ana sayfa seçeneğine dokunun. Müziğiniz çalmaya devam edecektir ve simgesini durum ve bildirim çubuğunda göreceksiniz. Müziğiniz çalarken, diğer uygulamalar ile çalışmaya devam edebilirsiniz.

Durum ve bildirim çubuğunda öğesini gördüğünüzde, bir şarkı çalıyordur. Detayları görmek için aşağı kaydırın. Müzik kontrollerine geri dönmek için şarkıya dokunun.

Müziği kapatın

seçeneğine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Haritalar ve navigasyon

Google Maps™

Google Maps, güçlü, kullanımı kolay haritalama teknolojisi ve işletme konumları, iletişim bilgileri ve yol tariflerini içeren yerel işletme bilgileri sunan bir Google hizmetidir.

> >

Not: Google Maps'i kullanabilmeniz için GPS'i etkinleştirmelisiniz.. Bunu yapmak için, Uygulamalar > > **Konuma erişimi** > **GPS uyduları** seçeneğine dokunun.

Google Maps uygulamasından telefonunuza veri kaydedebilirsiniz bu nedenle çevrimdışı olarak kullanıma hazırdır. Hiç bir veri bağlantınızın olmadığı durumlarda bu özellik kullanışlıdır ve veri aktarım maliyetlerinizi de azaltabilir.

Bir haritayı telefonunuza kaydetmek için, Google Maps'da bir bölgeyi görüntüleyin ve ardından Menü > seçeneğine dokunun ve **çevrim dışı Kullanılabilir yapın**. Seçili alanı ayarlamak isterseniz, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cımbızlayabilirsiniz. Harita verisini indirmek için **BİTTİ** seçeneğine dokunun.

İpucu: Harita verisi blokları 100 MB'a kadar çıkabilir. Bu nedenle Vertu, indirmeden önce bir Kablosuz bağlanmanızı önerir.

Google Maps™ ile ilgili yardım için, > **Yardım** seçeneğine dokunun.

İpucu: Yakındaki restoranlar, kafeler ve daha fazlası ile ilgili bilgileri görmek için ekranın sol üst köşesinde bulunan **Haritalar** > **Yerel** öğesine basın.

Google Maps™ with Navigation beta

Google Maps with Navigation beta internet bağlantılı, sesli yönlendirmeli bir GPS navigasyon sistemidir.

> >

Not: Google Maps with Navigation beta'i kullanabilmeniz için GPS'i etkinleştirmelisiniz.. Bunu yapmak için, Uygulamalar > > **Konuma erişimi** > **GPS uyduları** seçeneğine dokunun.

Gideceğiniz yeri yazmak veya söylemek için talimatları takip edin.

Google Maps with Navigation beta ile ilgili yardım için, www.google.com/mobile/navigation adresine gidin.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Widget'lar

Ana ekrana widget'lar eklemek için:

1. Ana ekrana basılı tutun ve ardından, **WIDGET'LAR** seçeneğine dokunun.
2. Bir widget'a uzun dokunun ve ardından ana ekran panellerinden birine sürükleyin.

Daha fazla widget indirmek için, bkz. "Google Play™" sayfa 21.

Bir widget'ı özelleştirmek için, dokunarak açın ve ardından, öğesine dokunun.

Kısayollar

Ana ekrana kısayollar eklemek için, Uygulamalar öğesine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ana ekran panellerinde bir noktaya sürükleyin.

Bir kısayol klasörü oluşturmak için, bir kısayolu diğerinin üzerine sürükleyin. Klasöre daha fazla kısayollar eklemek için, kısayolları klasör simgesinin üzerine sürükleyin. Klasöre isim vermek isterseniz, klasöre dokunun ve altına bir isim girin.

- Kısayolların veya kısayol klasörlerinin yerini değiştirmek için, öğelere uzun dokunun ve ardından yeni konumlarına sürükleyin.
- Kısayolları veya kısayol klasörlerini ana ekrandan kaldırmak için, öğelere uzun dokunun ve ardından ekranın üstündeki **Kaldır** öğesine doğru sürükleyin.

Aynı zamanda, ana ekrandan hızlı erişim için, kısayolları veya kısayol klasörlerini favoriler şeridine sürükleyebilir veya çıkartabilirsiniz.

Zil sesleri

Gelen aramalar ve metin mesajları veya eposta gibi bildirimler için zil sesi ayarlayabilirsiniz.

Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ses** > **Telefon zil sesi** veya **Varsayılan bildirim sesi** öğesine dokunun.

Bir aktif veya sessiz zil sesi arasında değiştirmek için veya telefonu titreşime almak için Güç düğmesine basılı tutun ve ardından bir seçenek seçin:

- Telefonunuzu sessize almak ve titreşim modunu etkinleştirmek için simgesine dokunun.
- Telefonunuzu titreşimi etkinleştirmeden sessize almak için simgesine dokunun.
- Zil sesinizi yeniden etkinleştirmek için simgesine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Ses ve titreşim seçeneğini etkinleştirmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ses** > **Çalarken titret** seçeneğine dokunun.

Duvar kağıtları

Ana ekrana yeni bir duvar kağıdı ayarlamak için, ana ekranda boş bir noktaya uzun dokunun ve ardından **Duvar kağıtları** seçeneğine dokunun.

İşlemler için ses atayın

- Tuş takımına dokunma sesi ayarlamak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ses** > **Tuş takımı dokunma tonları** seçeneğine dokunun.
- Zil seslerinin, bildirimlerin, medyanın ve alarmın ses seviyesini ayarlamak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ses** > **Ses Düzeyleri** seçeneğine dokunun.
- Ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda ses duymak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ses** > **Ekran kilidi sesleri** seçeneğine dokunun.
- Ekran seçimlerine ses ayarlamak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ses** > **Dokunma sesleri** seçeneğini seçin.

Ekran ayarları

Seçenek	Ayar
Ekranın parlaklığını ayarla	Ana ekrandan, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** seçeneğine dokunun.
Menüler ve ayarlar için yazı tipi büyüklüğünü ayarla	Ana ekrandan, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ekran** > **Yazı tipi boyutu** seçeneğine dokunun.
Bildirim ışığını aç veya kapat (Bir metin mesajı veya eposta gibi bir bildirim aldığınızda, telefonunuzun ön kısmında sağ üst köşede bu ışık yanıp söner.)	Ana ekrandan, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ekran** > **Titreşimli bildirim ışığı** seçeneğine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Otomatik döndürme

Belirli uygulamalarda ekranın otomatik olarak dönmesini ayarlamak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ekran** > **Ekranı otomatik döndür** seçeneğine dokunun.

Ekran kilidi

Dokunmatik ekranınız uyku moduna geçtiğinde kilitlenmesini sağlayabilirsiniz. Telefonunuzun kaybolması veya çalınması durumunda telefonunuzu korumak için bu yöntem önerilir.

Çeşitli değişik kilitleme seçenekleri bulunmaktadır. Uygulamalar > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Ekran kilidi** seçeneğine dokunun ve ardından kilit tipini seçin.

- **Kaydırma**: kilidi açmak için sağa doğru sürükleyin.
- **Yüz Tanıma Kilidi**: kilidi açmak için telefonunuza bakın.
- **Şekil**: kilidi açmak için bir desen çizin.
- **PIN**: kilidi açmak için bir PIN kodu girin.
- **Şifre**: kilidi açmak için bir şifre girin.

Not: Bazı kurumsal eposta hesapları, yukarıda listelenen kilit seçeneklerini devre dışı bırakan, özel bir kilit kullanımını gerektirebilir.

Tarih ve saat ayarları

Tarihi, saati, zaman dilimini ve zaman biçimini ayarlamak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Tarih & zaman** seçeneğine dokunun.

Şebeke tarihi ve saatini otomatik olarak kullanmak için, **Otomatik tarih & zaman** veya **Otomatik zaman dilimi** seçeneğine dokunun.

Dil ve bölge ayarları

Menü dilinizi ve bölgenizi seçmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Dil & giriş** > **Dil** seçeneğine dokun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Sosyal ağlar

Hesap ekleyin

Tarayıcı ile, Facebook™, Twitter™ ve Google+™ gibi sosyal ağ hesaplarınızdaki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Hesaplarınız yoksa, web sitelerini ziyaret ederek hesap oluşturabilirsiniz. Sosyal ağ hesaplarının bir çoğu, Aster telefonunuzdan Google Play aracılığıyla kurulabilen özel uygulamalar sunarlar.

Bir sosyal ağ uygulaması indirmek için, ana ekrandan Uygulamalar > **Play Store** öğesine dokunun.

Sosyal ağ hesabınıza giriş yapmak için, kullanıcı adınızı veya eposta adresinizi ve şifrenizi girin.

Sosyal ağ hesapları bir üçüncü kişi hizmetidir ve Vertu tarafından sağlanmazlar. Hangi bilgileri paylaştığınızı kontrol etmek için, sosyal ağ hesaplarınızın gizlilik ayarlarını kontrol edin. Kullandığınız her sosyal ağ hesabının kullanım koşulları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinin.

Hesap silin

Telefondan bir sosyal ağ hesabını silmek için, Uygulamalar > öğesine dokunun ve bir sosyal ağ uygulamasına basılı tutarak **Kaldır**'a sürükleyin .

Kişilerinizi senkronize edin

Telefonunuzdaki bir sosyal ağ hesabına giriş yaptığınızda, hesabınızdaki kişileri, resimleri ve durumunuzu **Kişiler** uygulaması ile senkronize etmeniz istenebilir. Bu isteği kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Herhangi zaman senkronizasyon ayarlarınızı değiştirmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > hesap adı'na dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Hesapları yönetmek

Senkronizasyon seçeneklerini yapılandırın

Hesaplarınızı senkronize etmek için, ana ekrandan Uygulamalar > **Ayarlar** > listelenen bir hesaba ve > > **Şimdi senkronize et** seçeneğine dokunun.

Bir hesap için senkronizasyon seçeneklerini yapılandırmak için, hesaba dokunun ve ardından senkronize etmek istediğiniz onay kutularını seçin, örneğin **Takvimi Senkronize Et**, **Kişileri Senkronize Et** veya **Gmail Senkronize ET**. Senkronize etmek istemediğiniz seçenekler için onay kutularını boş bırakın.

Hesap ekleyin ve silin

Hesap eklemek için, ana ekrandan Uygulamalar > **Ayarlar** > **Hesap ekle** seçeneğine dokunun. Bazı varsayılan hesaplar gösterilir, örneğin **Kurumsal**, **E-posta** ve **Google**. Eklemek için bir öğeye dokunun. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin ve ardından hesabınızı kurmak için istenen adımları takip edin.

Telefondan bir hesabı silmek için, hesap adına dokunun > > **Hesabı kaldır**.

Hesapları yedekleyin ve geri yükleyin

Hesaplarınızı yedeklemek ve geri yüklemek için, ana ekrandan Uygulamalar > **Ayarlar** > **Yedekle & sıfırla** > **Otomatik geri yükle** seçeneğine dokunun. Bir uygulamayı yeniden kurduğunuzda, yedeklenen ayarların ve verinin geri yüklenmesini sağlamak için, **Otomatik geri yükle** kutucuğunun seçili olduğunu kontrol edin.

Not: Uygulama verilerini, Kablosuz şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedeklemek için, **Verilerimi yedekle** kutucuğunun işaretlendiğinden emin olun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Tarayıcı

Web tarayıcı hakkında

Aster telefonunuz ile Web'de gezinmek için, Kablosuz veya hücresel veri bağlantınızın olması gerekir.



1. URL çubuğu.
2. Seçmek için bir bağlantıya dokunun. Diğer seçenekler için basılı tutun.
3. Yer imleri ve tarayıcı ayarları gibi tarayıcı seçenekleri.
4. Daha önce ziyaret edilen sayfaların listesini görmek için dokunun.

İpucu: Görüntüyü yaklaştırmak ve uzaklaştırmak için ekrana iki defa dokunun.

Web'de gezinme

Web'de gezinmek için, ana ekrandan Uygulamalar > öğesine dokunun.

Bir web sitesini yenilemek için, > **Yenile**seçeneğine dokunun.

İpucu: Hizmet sağlayıcınızdan internet tarifenizi kontrol edin. Veri maliyetlerinden tasarruf etmek için, internete Kablosuz kullanarak bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitmek için, web adres çubuğuna dokunun, bir web adresi girin ve ardından **Git** seçeneğine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Metni kesin, kopyalayın ve yapıştırın

Metni seçmek için, metne basılı tutun. Sekmeler, seçilmiş metnin sınırlarını işaretler. İstediğiniz metni seçmek için bu sekmeleri sürükleyin ve ardından seçtiğiniz metni kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak için ekranın üstündeki simgelere dokunun.

İnternete bağlanma

Telefonunuz internete erişmek için cep telefonu şebekesini (kablosuz bağlantı) veya Kablosuz bağlantısı kullanır.

Not: Hizmet sağlayıcınızdan internet tarifenizi kontrol edin. Kablosuz bağlantı ile internete erişmek ve veri indirmek için ücretlendirilebilirsiniz.

Bir Kablosuz ağını kullanarak daha hızlı internet erişimi için, ana ekranın üstündeki durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin. Tercih edilen ağı seçmek için **Kablosuz ağlar mevcut** bildirimine dokunun. Bkz. "Kablosuz" sayfa 57.

Tarayıcınızı kapatmak için, Ana Sayfa simgesine dokunun.

Not: İnternete bağlanamazsanız, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bir yer imi ekleyin

Aynı web sitelerini düzenli olarak ziyaret ediyorsanız, onları yer imlerinize ekleyin, bu sayede onlara kolayca erişebilirsiniz.

Bir web sitesini yer imi olarak kaydetmek için, > **Yer işaretlerine kaydet** öğesine dokunun.

Yer imi olarak kaydedilmiş web sitelerinizi görüntülemek için, > **Favoriler** seçeneğine basın.

Widget yayın servisi

Aynı zamanda medya yayın servisi olarak da bilinen, widget yayın servisini kullanırsanız, neler olduğunu öğrenmek için artık her defasında favori web sitelerinizi ziyaret etmek zorunda kalmazsınız. Bunun yerine, en son içeriklerin bağlantılarını alabilirsiniz.

Ana ekranda boş bir noktaya uzun dokunun ve ardından **WIDGET'LAR** öğesini seçin. Ana ekrana eklemek için bir widget'a uzun dokunun.

Gizlilik ve güvenlik

Gizlilik ve güvenlik ayarlarınızı değiştirmek için, ana ekrandan Uygulamalar > > > **Ayarlar** > **Gizlilik & güvenlik** seçeneğine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Önbelleği boşaltmak için, > **Ayarlar** > **Gizlilik** > **Tarama verilerini sil** > **Önbelleği temizle** seçeneğine dokunun.

İndirme işlemleri

Tarayıcınızda dosyalar indirmek için, bir bağlantıya veya resme uzun dokunun ve ardından **Görseli kaydet** veya **Bağlantıyı kaydet** seçeneğine dokunun.

İndirdiğiniz dosyaları görmek için, ana ekrandan Uygulamalar > **İndirme işlemleri** öğesine dokunun. Açmak için bir öğeye dokunun. Bir öğe seçmek için seçme kutusuna dokunun ve ardından silmek için çöp kutusu simgesine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Kamera

Kamera hakkında

Fotoğraf ve video çekmek için Aster telefonunuzu kullanabilirsiniz. Ardından fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir veya düzenleyebilir, internette paylaşabilir veya uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

> >

1. Ayar seçeneklerini göstermek için dokunun
2. Fotoğraf veya video çekin
3. Mevcut fotoğraf türü. Başka bir tür seçmek için dokunun.

Not: Simgelerin konumları telefonunuzun yönüne bağlı olarak değişecektir. Görüntü, fotoğraf türü seçiminize ve kamera ayarlarına bağlı olarak değişecektir.

Fotoğraflar çekin ve paylaşın

Fotoğraf çekmek için:

1. Ana ekrandan, Uygulamalar > **Kamera** öğesine dokunun.

   Not: Odak noktasını değiştirmek için ekrana dokunun. Beyaz daire size yeni odak noktasını gösterir ve kamera yeniden odaklanmayı tamamladığında iki adet işaretçi beyazdan yeşile döner.

2. Fotoğrafınızı çekmek için öğesine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Geniş panoramik fotoğraf çekmek için, > öğesine dokunun. Çekmek istediğiniz görüntü boyunca telefonunuzu yavaşça hareket ettirin. Kamera, harekat ettirdiğiniz sürece birçok otomatik çekim yapar ve tek büyük bir fotoğraf oluşturmak için onları birleştirir.

Fotoğraf paylaş:

1. Ana ekrandan, Uygulamalar > **Galeri** öğesine dokunun.
2. Fotoğrafa dokunun, öğesine dokunun ve ardından nasıl paylaşacağınızı seçin: , , , , , veya .

İpucu: Bir fotoğraf çektikten hemen sonra paylaşmak isterseniz, ekrana dokunun ve sola doğru sürükleyin. Son olarak çektiğiniz fotoğraflar ve videolar ekranda "film şeridi" olarak gösterilir. Fotoğraflar arasında hareket etmek için sağa veya sola doğru sürükleyin. Paylaşma seçeneklerini görmek için simgesine dokunun. Canlı kamera görüntüsüne dönmek için, film şeridinin sağından en soluna doğru sürükleyin.

Kamera ayarları

Seçenekleri görmek için, ekranın sağ üst köşesindeki simgeye dokunun.

Not: Kamera ayarlarını sadece geleneksel fotoğraflar için yapabilirsiniz, panoramik resimler için yapamazsınız.

Video kaydedin ve paylaşın

Telefonunuzla fotoğraflar çekmenin yanı sıra, videolar da çekebilirsiniz.

Video çekmek için:

1. Ana ekrandan, Uygulamala > **Kamera** öğesine dokunun.

   Not: Fotoğraf modundan video moduna geçmek için, öğesine dokunun.

2. Kaydetmeye başlamak için, öğesine dokunun. Kaydetmeyi durdurmak için, öğesine dokunun. Telefonunuz videoyu kaydeder.

Not: Video kaydederken, bir odak noktası ayarlamak için ekrana dokunmak zorunda değilsiniz. Videoyu çekerken, telefonunuz çerçevenin merkezine otomatik olarak odaklanır.

Video paylaş:

1. Ana ekrandan, Uygulamalar > **Galeri** öğesine dokunun.
2. Videoya dokunun, öğesine dokunun ve ardından nasıl paylaşacağınızı seçin: , , veya .

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

İpucu: Bir videoyu çektikten hemen sonra paylaşmak isterseniz, ekrana dokunun ve sola doğru sürükleyin. Son olarak çektiğiniz fotoğraflar ve videolar ekranda "film şeridi" olarak gösterilir. Videolar arasında hareket etmek için sağa veya sola doğru sürükleyin.

Paylaşma seçeneklerini görmek için simgesine dokunun. Canlı kamera görüntüsüne dönmek için, film şeridinin sağından en soluna doğru sürükleyin.

Video ayarları

Seçenekleri görmek için, ekranın sağ üst köşesindeki simgeye dokunun. Ardından değiştirmek istediğiniz seçeneğe dokunun ve yeni bir ayara kaydırın.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Galeri

Galeri hakkında

> >

Galeri ile, kaydettiğiniz videoları izleyebilir veya çektiğiniz fotoğraflar arasında gezinebilirsiniz.

Medya dosyalarınızı daha etkin bir şekilde yönetmek için, onları albümler veya klasörler içinde düzenleyin.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleyin veya düzenleyin

> > > fotoğraf veya video

Görüntülemek için bir fotoğraf veya videoya sadece dokunun.

İpucu: Hızlı bir şekilde görüntüyü yaklaştırmak ve uzaklaştırmak için ekrana iki defa dokunun.

Öğesine dokunun ve bir seçenek seçin: **Sil**, **Slayt gösterisi**, **Düzenle**, **Sola döndür**, **Sağa döndür**, **Kırp**, **Resmi şu şekilde ayarla**, **Ayrıntılar** veya **Haritada göster**.

Düzenle seçeneği size, **B/W**, **Kırp**, **Doygunluk** veya sanatsal bir resim kenarlığı gibi çeşitli fotoğraf ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Not: Videolar için sadece **Sil**, **Kırp** veya **Ayrıntılar** göster işlemlerini yapabilirsiniz.

Fotoğrafları ve videoları paylaşın

Fotoğraf ve video paylaşın:

1. Ana ekrandan, Uygulamalar > **Galeri** öğesine dokunun.
2. Fotoğraf veya videoya dokunun, öğesine dokunun ve ardından nasıl paylaşacağınızı seçin: , , , , , veya .

Fotoğrafları ve videoları telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kopyalayabilirsiniz. Detaylar için bkz. "Telefonunuz ve PC arasında kopyalayın" sayfa 59.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bir albümü görüntüleyin

Tüm fotoğraflarınızı veya videolarınızı görüntüleyebilirsiniz veya fotoğraflarınızı ve videolarınızı albüm aracılığıyla düzenleyebilirsiniz.

> > Galeri

Tüm fotoğraflarınız ve videolarınız **Albümler** içerisinde gösterilir. Bir albüme dokunun ve ardından, > **Grupla** seçeneğine dokunun ve ardından albümün nasıl gösterileceğini belirlemek için **Konumlar**, **Zamanlar**, **Kişiler** veya **Etiketler** seçeneklerinden birini seçin.

Bir klasör oluşturun

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı düzenlemek için kendi klasörlerinizi oluşturabilirsiniz.

1. USB kablosu ile telefonu bilgisayara bağlayın.
2. PC'nizde telefonunuzun dahili depolama alanını görüntüleyin ve ardından 'Resimler' klasöründe gezinin ve yeni klasörler oluşturun.
3. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı klasörlerin içine sürükleyin.

Kişi görüntüleri ve duvar kağıdı atayın

Belirli bir kişi için bir fotoğraf ekleyin veya favori fotoğrafınızı duvar kağıdı olarak ayarlayın.

> > Galeri > fotoğraf

Bir fotoğrafa dokunun ve ardından Menü > **Resmi şu şekilde ayarla** > **Kişi fotoğrafı** veya **Duvar Kağıdı** seçeneğine basın.

Ekran görüntüsü alın

Ekran görüntüsü almak için, güç tuşuna ve ses azaltma tuşuna aynı anda basılı tutun.

Ekran görüntüsünü görmek için, Uygulamalar > **Galeri** > **Ekran görüntüleri** seçeneğine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Ofis Araçları

Saat

> >

Saati bir çalar saat, zamanlayıcı veya kronometre olarak kullanabilirsiniz.

Mevcut alarmlarınızın listesini görmek için, > simgesine dokunun. Bir alarmı etkinleştirmek için, **KAPALI** öğesini sağa doğru sürükleyin.

Bir alarm eklemek için simgesine dokunun ve ardından alarm detaylarını girin.

Bir alarmın sesini veya diğer ayarlarını değiştirmek için simgesine dokunun. Tüm alarmlarınızı etkileyen ayarları değiştirmek için, > **Ayarlar** seçeneğine dokun.

Bir alarm çaldığında, alarmı kapatmak için simgesini sağa sürükleyin veya alarmı on dakika ertelemek için sola sürükleyin.

Hesap Makinesi

> >

Hesap makinenizin iki görüntüsü vardır: temel ve gelişmiş. Görüntüleri değiştirmek için, > **Gelişmiş panel** veya **Ana panel** seçeneklerine dokunun

İpucu: Temel ve gelişmiş paneller arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

Geçmişi silmek için, > **Geçmişi temizle** seçeneğine dokunun.

Takvim

> >

Takvim uygulaması ile Google™ hesabınızdan takvim etkinliklerini otomatik olarak görebilirsiniz.

Takviminizi değişik şekillerde görüntüleyebilirsiniz: Görüntüyü değiştirmek için tarihe dokunun ve ardından **Gün**, **Hafta**, **Ay** veya **Ajanda** seçeneğine dokunun. Daha fazla detay görmek için bir etkinliğe dokunun.

İpucu: Ana ekrana bir takvim widget'ı eklemek için, **WIDGET'LAR** seçeneğine dokunun, **Takvim** seçeneğine basılı tutun ve ana ekrana sürükleyin.

Bir etkinlik eklemek için, > **Yeni etkinlik** seçeneğine dokunun. Etkinlik detaylarını girin ve **BİTTİ** seçeneğine dokunun.

Bir etkinliği silmek için, etkinliğe dokunarak açın ve ardından çöp kutusuna dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Birden fazla takvim görmek için, ⋮ > **Görüntülenecek takvimler** seçeneğine dokunun. Görmek istediğiniz takvimlerin yanındaki onay kutularını işaretleyin, **Senkronize edilecek takvimler** > **Tamam** seçeneğine dokunun.

Takviminizi senkronize etmek için, ⋮ > **Görüntülenecek takvimler** seçeneğine dokunun. Takviminizin yanındaki onay kutusunun işaretleyin ve **Senkronize edilecek takvimler** > **Tamam** seçeneğine dokunun.

Takvim anımsatıcınızın sesini değiştirmek için, ⋮ > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** > **Ses** seçeneğine dokunun.

Not: Gösterilen her takvim için bir hesap eklemiş olmanız gerekir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bağlantı

Önemli: Bazı ülkelerde WLAN ve Bluetooth teknolojisi kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, yerel makamlar ile irtibata geçin.

Kablosuz

> > > **Kablosuz**

Kablosuz bağlantısı ile, webde gezinebilir veya müzik ve video akışları için daha hızlı bir internet bağlantısı için Kablosuz bir ağa bağlanabilirsiniz.

Kablosuz'i açmak için, **KAPALI** öğesine dokunun ve sağa doğru sürükleyin.

Kablosuz'i kapatmak için, **AÇIK** öğesine dokunun ve sola doğru sürükleyin.

Bir Kablosuz ağına bağlanın

Yeni bir Kablosuz ağına bağlanmak için:

1. > **Ayarlar** > **Kablosuz** seçeneğine dokunun.
2. Açmak için, **KAPALI** öğesine dokunun ve sağa doğru sürükleyin.

   Kablosuz zaten açıksa ve Kablosuz ağlar mevcut ise, Kablosuz göstergesi durum çubuğunda gösterilir. Durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin ve bir ağ seçmek ve bağlanmak için **Kablosuz ağlar** seçeneğine dokunun.
3. Listedeki bir ağa dokunun ve ardından **Bağlan** seçeneğine dokunun. **Ağ SSID'si**, **Güvenlik**, ve **Şifre** bilgilerini girmeniz gerekebilir. Bu bilgiler için ağ yöneticisine başvurun.

   Telefonunuz bağlandığında, Kablosuz göstergesi durum çubuğunda gösterilir.

İpucu: Evinizde Kablosuz bağlantısı kullanıyorsanız, güvenlik bilgileri genellikle Kablosuz yönlendiricinizde bulunabilir.

Not: Kablosuz bağlantısı kurulması, hücresel veri kullanımını azaltması nedeniyle, önemle tavsiye edilir.

Bluetooth

> > > **Bluetooth**

Bluetooth bağlantısı ile telefonlar, bilgisayarlar, kulaklıklar ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlar ile kablosuz bağlantı kurabilirsiniz. Bağlantıyı, telefonunuzdan öğeler göndermek, uyumlu PC'nizden dosya aktarmak ve uyumlu bir yazıcıdan dosyalarınızı yazdırmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth'u açmak için, **KAPALI** öğesine dokunun ve sağa doğru sürükleyin.

Bluetooth'u kapatmak için, **AÇIK** öğesine dokunun ve sola doğru sürükleyin.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bir Bluetooth cihazına bağlanın

Yeni bir Bluetooth cihazına bağlanmak için, telefonunuzu onunla eşleştirmeniz gerekir.

1. Eşleştireceğiniz cihazın bulunabilir modda olduğundan emin olun. Detaylı bilgi için, cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
2. > **Ayarlar** > **Bluetooth** öğesine dokunun.
3. Açmak ve taramak için, **KAPALI** öğesine dokunun ve sağa doğru sürükleyin. Bluetooth zaten açıksa, **CİHAZLARI ARA** seçeneğine dokunun.
4. Bağlanmak için bir cihaza dokunun. Bağlanmak için **Tamam** seçeneğine basmanız veya cihazın passkey kodunu girmeniz gerekebilir. Detaylı bilgi için, cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

   Telefonunuz bağlandığında, Bluetooth göstergesi durum çubuğunda gösterilir.

Aster telefonu aptX® yeteneklerini destekleyecek aksesuarlar ile donatılmıştır.

İpucu: Bataryadan tasarruf etmek için, kullanılmadığında Bluetooth'u kapatın.

Uyarı: Tüm yerel yasalara uyun. Araba kullanırken, aracı sürmek için mutlaka elleriniz serbest olmalıdır. Araba kullanırken birinci önceliğinizin yol güvenliği olması gerekir.

Cihazınızın adını değiştirin

Cihazınızın adını değiştirebilirsiniz.

1. > **Ayarlar** > **Bluetooth** öğesine dokunun.
2. > **Telefonu yeniden adlandır** seçeneğine dokunun.
3. Yeni adı girin ve **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunun.

Görünür mod

Telefonunuzu diğer cihazlara görünür yapmak için:

1. > **Ayarlar** > **Bluetooth** öğesine dokunun.
2. Telefonunuzu görünür yapmak için, cihazınızın adına 2 dakika süreyle dokunun.

Telefonunuzun ne kadar süreyle görünür olacağını değiştirmek için, > **Görünürlük zaman aşımı** öğesine dokunun.

Konum hizmetleri

> > > **Konuma erişimi**

Uygulamaların yaklaşık konumunu belirlemek için Kablosuz ve mobil ağlar gibi kaynaklardan gelen verileri kullanması için **Kablosuz & ağ konumu** öğesine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Konumunuzu belirlemek üzere uygulamaların GPS kullanmasına izin vermek için, **GPS uyduları** öğesine dokunun.

Not: GPS'i etkinleştirmek size, Google Maps™ ve Google Maps™ with Navigation beta gibi konum tabanlı hizmetlere erişim imkanı sunar.

Telefonunuzu bilgisayarınız ile senkronize etmek için ayarlayın

Not: Telefonunuzu ilk defa bağladığınızda, bilgisayarınız sürücülerin kurulduğuna dair sizi uyarabilir. Sürücü kurulumunu tamamlayın.

1. MicroUSB kabloyu telefonunuzun microUSB konektöründen bilgisayarınızın bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Ana ekrandan, öğesinin durum çubuğunda göründüğünü kontrol edin.
3. Durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve **Bir medya cihazı olarak bağlandı** öğesine dokunun. **Medya cihazı (MTP)** veya **Kamera (PTP)** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
4. Dijital medya dosyalarınızı senkronize etmek için bilgisayarınızda çıkan uyarıları takip edin.

   Senkronizasyon tamamlandığında USB kabloyu çıkarın.

Not: Daima Vertu telefonunuzla birlikte verilen microUSB kabloyu kullanın.

Telefonunuz ve PC arasında kopyalayın

Not: Telefonunuzu ilk defa bağladığınızda, bilgisayarınız sürücülerin kurulduğuna dair sizi uyarabilir. Sürücü kurulumunu tamamlayın.

1. MicroUSB kabloyu telefonunuzun microUSB konektöründen bilgisayarınızın bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Ana ekrandan, öğesinin durum çubuğunda göründüğünü kontrol edin.
3. Durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve **Bir medya cihazı olarak bağlandı** öğesine dokunun. **Medya cihazı (MTP)** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
4. Bilgisayarınızda, telefonunuzu gösteren çıkarılabilir diski araştırın ve Dahili Depolama'yı açın.
5. Bilgisayarınız ve Dahili Depolama klasörleri arasında, "Müzik", "Resimler" veya "Filmler" gibi dosyalarınızı sürükleyip bırakarak kopyalayın.
6. Bitirdiğinizde, USB kablosunu çıkartın.

İnternet paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası

Telefonunuzdan bilgisayarınıza, USB kablosu veya Kablosuz veya Bluetooth ile, "internet paylaşımı" yapabilirsiniz bu sayede bilgisayarınız telefonunuzun internet bağlantısını paylaşabilir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

İnternet paylaşımı seçenekleri hakkında daha fazla okumak için, **Ayarlar** > **Daha fazla...** > **Tethering & taşınblr hotspot** > > **Yardım** seçeneğine dokunun.

NFC

Yakın Alan İletişim'i (NFC), telefonunuzu başka bir NFC yeteneği olan cihazın yakınına getirerek bilgi (kişiler, fotoğraflar ve tarayıcı sayfaları gibi) göndermenizi sağlar (genelde sırt sırta)

Ana ekrandan, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Daha fazla...** > **NFC** öğesine dokunun ve onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Uygulamalar > **Ayarlar** > **Daha fazla...** > **Android Beam** öğesine dokunun, **KAPALI** seçeneğine dokunun ve sağa doğru sürükleyin.

Bilgi göndermek için:

1. Göndermek istediğiniz öğeyi gösteren ekrana gidin, örneğin bir fotoğraf.
2. Telefonunuzu ve diğer cihazı bir araya getirin (sırt sırta)
3. **Göndermek İçin Dokunun** seçeneğini gördüğünüzde, telefonunuzun ekranına dokunun.

NFC'yi kullanan diğer uygulamalar ile ilgili detaylar için, bkz. "Önerilen uygulamalar" sayfa 21.

Güvenli ödeme

Aster telefonunuzun NFC özelliği, SIM tabanlı güvenli unsur uyumludur. Bu, uygun bir SIM karta sahip olmanız koşuluyla, nakit para kullanmadan güvenli ödemeler yapmak için telefonunuz kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Güvenli SIM kartlar hakkında detaylar için, bankanıza, kredi kartı veya ağ servis sağlayıcınıza başvurun.

Not: Android Beam™ özelliği genel geçer olarak diğer tüm cihazlarla uyumlu değildir. Daha fazla detaylar için Vertu Müşteri hizmetlerine başvurun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Telefon yönetimi

Sistem güncelleme

Telefonunuzda kablosuz bağlantı ile bir sistem güncelleme bildirimi alırsanız, güncelleme yazılımını indirmek ve yüklemek için talimatları takip edebilirsiniz veya bildirimi reddetmeyi tercih edebilirsiniz.

Telefonunuzda güncellemeleri kontrol etmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Sistem güncellemeleri** seçeneğine dokunun.

Telefon belleğini boşaltın

Fotoğraflarınız, videolarınız ve diğer dosyalarınız otomatik olarak telefonunuzun dahili belleğinde depolanır.

Not: Toplam kullanılabilir dahili bellek, sistem, uygulama ve kullanıcı bilgi dosyaları arasında paylaşılır.

Telefonunuzun dahili belleğinizdeki kullanılabilir alanı görmek için, ana ekrandan Uygulamalar > **Ayarlar** > **Depolama** seçeneğine dokunun.

Telefonunuzun dahili belleğinde yer boşaltmak için, istenmeyen dosyaları kaldırın. **Resimler, videolar** gibi bir depolama kategorisine dokunun, bir klasör veya dosyaya uzun dokunun ve ardından > **Sil** seçeneğine dokunun.

İpucu: Vertu Certainty uygulamasını kullanarak, telefonunuzun ve bulut belleğinizin kullanım miktarını görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. "Vertu Hizmetleri Hakkında" sayfa 24.

Veri kullanımını optimize edin

Telefonunuz ile indirilen ve yüklenen veri miktarını izleyebilirsiniz ve aylık veri kullanımınız için bir limit belirleyebilirsiniz.

Not: Veri kullanım bilgisi size kullanımınızı yönetmeniz için sağlanır. Hizmet sağlayıcınızın veriyi ölçme yöntemi farklı olabilir bu nedenle hizmet sağlayıcınızdan veri kullanım ücretlerini kontrol edin.

> > > **Veri kullanımı**

Veri kullanımı uyarı seviyesi belirlemek için, turuncu çubuğun sağ tarafını yukarı veya aşağıya sürükleyin. Belirlediğiniz limit seviyesine ulaşıldığında bir bildirim alacaksınız.

Bir veri kullanım limiti belirlemek için, **Mobil veri limitini ayarla** seçeneğine dokunun ve ardından kırmızı çubuğun sağ tarafını yukarı veya aşağıya sürükleyin. Belirlenen limit seviyesine ulaşıldığında bir bildirim alacaksınız ve mobil veri kullanımınız otomatik olarak kapatılacaktır.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Veri dolaşımı ayarları

Veri dolaşımı ayarlarınızı değiştirmek için, ana ekrandan Uygulamalar > **Ayarlar** > **Daha fazla...** > **Mobil ağlar** > **Veri dolaşımı** seçeneğine dokunun.

Not: Veri dolaşımını kullanırsanız önemli miktarda ücret ödemek durumunda kalabilirsiniz. Hizmet sağlayıcınız ile veri dolaşımı koşulları hakkında görüşünüz.

Telefonunuzu yedekleyin ve geri yükleyin

Uygulama verilerini, Kablosuzi şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedeklemek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Yedekle & sıfırla** > **Verilerimi yedekle** seçeneğine dokunun.

Müziğinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve dokümanlarınızı yedeklemek için Google Drive™'ı kullanın Uygulamalar > **Google Drive** > > **Yeni ekle** seçeneğine dokunun.

Kişilerinizi, epostalarınızı ve takvimlerinizi yedeklemek için Gmail™ hesabınızı kullanın. Google senkronizasyon ayarlarınızı yapmak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > Google hesabınızı seçmek için dokunun.

Metin mesajlarınızı yedeklemek için, Vertu tarafından önerilen bir uygulama kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. "Önerilen uygulamalar" sayfa 21.

Google hesabınızı yedeklemek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Yedekle & sıfırla** > **Yedek hesap** seçeneğine dokunun.

Bir uygulamayı yeniden kurduğunuzda uygulamanızın ayarlarının ve verilerinin otomatik olarak geri yüklenmesi için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Yedekle & sıfırla** > **Otomatik geri yükle** seçeneğine dokunun.

Telefonunuzu otomatik olarak kilitlemeye ayarlayın

Telefonunuzu otomatik olarak kilitlemeye ayarlamak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Ekran kilidi** > kilit türü > **Otomatik olarak kilitle** seçeneğine dokunun. Ardından, uyku modundan ne kadar sonra telefonunuzun kilitleneceğini seçin.

Not: Bu özellik **Kaydırma** kilit seçeneğine uygulanmaz.

PIN kodunuzu değiştirin

PIN kodunuzu ayarlamak için, ana ekrandan Uygulamalar > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Ekran kilidi** > **PIN** seçeneğine dokunun. Sayısal PIN kodunuzu girin ve ardından onaylayın.

Telefonunuzun kilidini açmak için PIN kodunu girmeniz istenecektir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Erişim kodları

PIN kodu (4-8 basamak)

PIN kodu SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişim için istenir. Telefonunuzu açarken PIN kodu sorması için ayarlayabilirsiniz. Kodu araka arkaya üç defa yanlış girerseniz, PUK kodu ile kodun kilidini kaldırmanız gerekir. PIN kodunuzu değiştirmek için, bkz. "PIN kodunuzu değiştirin" sayfa 62.

PUK veya PUK2 kodu (8 basamak)

PUK veya PUK2 kodları, PIN veya PIN2 kodlarının kilidini kaldırmak için gereklidir. PUK veya PUK2 ile ilgili ayrıntılar için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

IMEI numarası (15 basamak)

IMEI numarası şebekedeki geçerli telefonları belirlemek için kullanılır. Bu numara aynı zamanda çalıntı bir telefonu engellemek için de kullanılır. Bu numarayı Vertu Müşteri hizmetlerine vermeniz gerekebilir. IMEI numaranızı görmek için, ana ekrandan Uygulamalar > **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Durum** > **IMEI** seçeneğine dokunun.

Kilit kodu (güvenlik kodu- en az 4 basamak)

Kilit kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımına karşı korumanız için size yardım eder. Telefonunuzu, belirlediğiniz kilit kodunu sorması için ayarlayabilirsiniz. Kodu gizli tutun ve telefonunuzdan ayrı güvenli bir yerde tutun. Kodu unutursanız ve ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzu servise götürmeniz gerekir. Başka ücretler de olabilir ve telefonunuzdaki tüm kişisel veriler silinebilir.

Ana sıfırlama

Ana sıfırlama, telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürür ve telefondan tüm verileri siler. Ana sıfırlama gerçekleştirmek için, ana ekrandan Uygulamalar > **Ayarlar** > **Yedekle & sıfırla** > **Fabrika verilerine sıfırla** seçeneğine dokunun.

Uyarı: Bir ana sıfırlama gerçekleştirmeden önce verilerinizi yedeklemek isteyebilirsiniz.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

İpuçları ve püf noktaları

Genel İpuçları

- En son kullandığınız uygulamalarınızı hızlıca görüntülemek için, Son uygulamalar simgesine dokunun.
- Son aranan numaraları görmek için, **Telefon** > öğesine dokunun.
- Bildirim ışığı sürekli olarak size telefonun durumu hakkında güncel bilgi verir.

Işık rengi	Telefon durumu
Sabit yeşil	Batarya dolu
Yanıp sönen yeşil	Batarya şarj oluyor
Sabit kırmızı	Batarya zayıf fakat şarj oluyor
Yanıp sönen kırmızı	Batarya zayıf ve şarj olmuyor. Örneğin, telefon bir PC'ye bağlı fakat telefonu şarj edecek yeterli elektrik akımı yoksa.
Yanıp sönen mavi	Arama, metin mesajı veya eposta alındı

- Favoriler şeridinizdeki kısayolları düzenlemek için (ekranın alt tarafında), bir kısayola uzun dokunun ve ardından içeri veya dışarı doğru sürükleyin.
- Telefonunuzu uyku moduna sokmak için, Güç tuşuna basın. Telefonunuzu uyandırmak için, Güç tuşuna basın.
- Ne kadar bir süre işlem yapılmadığında ekranın uyku moduna geçeceğini ayarlamak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ekran** > **Uyku** seçeneğine dokunun.
- Hızlı bir şekilde uçak modunu açmak veya kapatmak için, güç tuşu > **Uçak modu** seçeneğine basılı tutun.
- Metin seçmek için, metne uzun dokunun. Sekmeler, seçilmiş metnin sınırlarını işaretler. İstediğiniz metni seçmek için bu sekmeleri sürükleyin ve ardından seçtiğiniz metni kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak için simgelere dokunun. Yatay ekranda, seçeneklerinizi görüntülemek için **Düzenle** seçeneğine dokunun.
- Ana ekrandan telefon ayarlarına hızlıca erişmek için, ekranın üstünden bildirim çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin. Sağ üst köşedeki simgeye dokunun ve ardından simgesine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Batarya ömrünü uzatın

Telefonunuzun ayarlarını yüksek oranda batarya tüketen özelliklerini yönetmek üzere ayarlayarak, bataryanızın ömrünü uzatabilirsiniz:

- Ekranınızın parlaklığını azaltın veya otomatik parlaklık seçeneğini kullanın. Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** öğesine dokunun.
- Arka plan veri aktarımını kapatmak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun ve ardından **Mobil veri** güç düğmesini **Kapalı**'ya doğru sürükleyin.
- Kablosuz ve Bluetooth™ bağlantı seçeneklerini kapatın. Ayarları hızlıca yapmak için, bildirim çubuğunu aşağı çekin ve sağ üst köşedeki simgeye dokunun. Ardından kapatmak istediğinizi herhangi bir etkin bağlantı seçeneğine dokunun.

  Not: Kablosuz'u kapatmak veri ücretlerinin artmasına neden olabilir.
- Telefonunuzun posta kutunuzdaki yeni epostaları kontrol etme sıklığını azaltın Eposta uygulamanızı açın ve > **Ayarlar** > bir hesap adına ve > **Gelen kutusunu denetleme sıklığı** > bir sıklık seçeneğine dokunun.
- Mümkün olduğunda, mobil veri için hücresel hizmetler yerine Kablosuz kullanın.
- Widget'ların içeriklerini dinamik olarak güncellemesini sınırlandırın. Gereksiz veya kullanmadığınız widget'ları kaldırın.
- Hesaplarınızın senkronizasyon faaliyetlerini sınırlandırın. Bir hesap için senkronizasyon ayarlarını görüntülemek ve ayarlamak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > listelenen hesaplardan birine dokunun.
- Geceleri telefonu uçak moduna alın. Güç tuşuna basılı tutun ve ardından, **Uçak modu** seçeneğine dokunun.

Ayrıca, telefonunuzun kullandığı ve batarya gücü üzerinde en çok etkisi olan özelliklerin ne zaman ve nasıl kullanıldığını kontrol etmenizi sağlayan batarya yönetim uygulamalarını indirebilirsiniz. Batarya ve güç yönetimi için en son öneriler ve uygulamalar için Vertu Önerilen uygulamalar'ı ziyaret edin.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

SSS

Sorular

Telefonumun batarya ömrünü nasıl uzatabilirim? 67
Telefonumu kullanmak için bir Google™ hesabına ihtiyacım var mı? 67
Veri kullanım maliyetini, özellikle yurt dışındayken nasıl azaltabilirim? 67
Bilgisayarımdan telefonuma nasıl müzik aktarırım? 68
iTunes müzik kütüphanemi telefonumda nasıl dinleyebilirim? 68
Telefonumda bir eposta hesabı nasıl kurarım? 69
Kişilerimi telefonuma nasıl aktarırım? 69
Telefonumdan bilgisayarıma nasıl fotoğraf aktarırım? 70
Bir müziği zil sesi olarak nasıl ayarlayabilirim? 71
Telefonumdaki yazı tipi boyutunu nasıl değiştiririm? 71
Telefonumda en son yazılım güncellemelerinin olup olmadığını nasıl kontrol ederim? 71
Neden bağlanamıyorum? 71
Dahili depolama alanım neden belirtilenden daha az? 72
Telefonumu yetkisiz kullanıma karşı nasıl koruyabilirim? 72
Telefonumun IMEI numarasını nasıl bulabilirim? 72
Arama kayıtları veya sık görüştüğüm kişilerin listesini nasıl silebilirim? 72
Telefonum neden ısınıyor? 72
Telefonumda ne kadar depolama alanım olduğunu nasıl bilebilirim? 72
Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak nasıl ayarlayabilirim? 73
Herhangi bir veri bağlantım yoksa, Google Maps uygulamasını hâlâ kullanabilir miyim? 73

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Telefonumun batarya ömrünü nasıl uzatabilirim?

Telefonunuzun ayarlarını yüksek oranda batarya tüketen özelliklerini yönetmek üzere ayarlayarak, bataryanızın ömrünü uzatabilirsiniz:

- Ekranınızın parlaklığını azaltın veya otomatik parlaklık seçeneğini kullanın. Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** öğesine dokunun.
- Arka plan veri transferlerini kapatın. Uygulamalar > **Ayarlar** > **Veri kullanımı** öğesine dokunun ve ardından **Mobil veri** güç düğmesini **Kapalı** öğesine doğru sürükleyin.
- Kablosuz ve Bluetooth™ için bağlantı seçeneklerini kapatın. Ayarları hızlıca yapmak için, bildirim çubuğunu aşağı çekin ve sağ üst köşedeki simgeye dokunun. Ardından kapatmak istediğinizi herhangi bir etkin bağlantı seçeneğine dokunun.

  Not: Kablosuz'u kapatmak veri ücretlerinin artmasına neden olabilir.
- Telefonunuzun posta kutunuzdaki yeni epostaları kontrol etme sıklığını azaltın E-posta uygulamanızı açın ve > **Ayarlar** > bir hesap adına ve > **Gelen kutusunu denetleme sıklığı** > ve bir sıklık seçeneğine dokunun.
- Mümkün olduğunda, mobil veri için hücresel hizmetler yerine Kablosuz kullanın.
- Widget'ların içeriklerini dinamik olarak güncellemesini sınırlandırın. Gereksiz veya kullanmadığınız widget'ları kaldırın.
- Hesaplarınızın senkronizasyon faaliyetlerini sınırlandırın. Bir hesap için senkronizasyon ayarlarını görüntülemek ve ayarlamak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > listelenen hesaplardan birine dokunun.
- Geceleri telefonu uçak moduna alın. Güç tuşuna basılı tutun ve ardından **Uçak modu** seçeneğine dokunun.

Ayrıca, telefonunuzun kullandığı ve batarya gücü üzerinde en çok etkisi olan özelliklerin ne zaman ve nasıl kullanıldığını kontrol etmenizi sağlayan batarya yönetim uygulamalarını indirebilirsiniz.

Telefonumu kullanmak için bir Google™ hesabına ihtiyacım var mı?

Bir Google hesabı olmadan, telefonunuzda arama veya metin mesajı gönderme gibi temel işlemleri yapabilirsiniz fakat size Google Play ve diğer Google uygulamalarına erişim sağlayacağı için bir Google hesabı önemle tavsiye edilir.

Veri kullanım maliyetini, özellikle yurt dışındayken nasıl azaltabilirim?

Uygulamalar > **Ayarlar** > **Veri kullanımı** > seçeneğine dokunarak ve ardından **Mobil veri** yanındaki **AÇIK** öğesine dokunup ve **KAPALI** durumuna çevirmek için sola sürükleyerek mobil veri'yi kapatabilirsiniz. Sorulduğunda **Tamam** seçeneğini onaylayın.

Kullanabileceğiniz veriye bir limit koyabilirsiniz. Ana sayfa > > > **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Veri kullanımı uyarısı belirlemek için, turuncu çubuğun sağ tarafını yukarı veya aşağıya sürükleyin. Belirlediğiniz limite ulaşıldığında bir bildirim alacaksınız.

Bir veri kullanım limiti belirlemek için, **Mobil veri limitini ayarla** seçeneğine dokunun ve ardından kırmızı çubuğun sağ tarafını yukarı veya aşağıya sürükleyin. Belirlenen limite ulaşıldığında bir bildirim alacaksınız ve mobil veri kullanımınız otomatik olarak kapatılacaktır.

Not: Veri kullanım bilgisi size kullanımınızı yönetmeniz için sağlanır. Hizmet sağlayıcınızın veriyi hesaplama yöntemi aynı olmayabilir bu nedenle veri ücretlerini hizmet sağlayıcınız ile kontrol edin.

Yurt dışında veri kullanımını iptal edebilirsiniz. Ana sayfa > > > **Daha fazla...** > **Mobil ağlar** > **Veri dolaşımı** seçeneğine dokunun.

Bilgisayarımdan telefonuma nasıl müzik aktarırım?

Telefonunuzu bilgisayarınıza ilk defa bağladığınızda, bilgisayarınız sizi sürücülerin yüklendiğine dair uyarabilir. Bu sürücülerin bilgisayarınıza yüklenmesi önemlidir.

1. MicroUSB kabloyu telefonunuzun microUSB konektöründen bilgisayarınızın bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Ana ekrandan, öğesinin durum çubuğunda göründüğünü kontrol edin.
3. Durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve **Bir medya cihazı olarak bağlandı** öğesine dokunun. **Medya cihazı (MTP)** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
4. Bilgisayarınızda, telefonunuzu gösteren çıkarılabilir diske gidin ve Dahili Depolama'yı açın.
5. Bilgisayarınız ile "Müzik" klasörünüz arasında dosyalarınızı sürükleyip bırakın.
6. İşlem sona erdiğinde USB kablosunu çıkartın.

İpucu: Müzik klasörlerini sürükleyip bırakırsanız, birden fazla albüm klasörü olan bir sanatçı klasörü gibi, bu düzenlemenin aynısı telefonunuzda gerçekleştirilir.

iTunes müzik kütüphanemi telefonumda nasıl dinleyebilirim?

Kolay bir yolu, Play Music servisinin potansiyel kilidini açarak, müzik koleksiyonunuzu buluta koyan bir masa üstü uygulaması olan Music Manager kullanmaktır. Uygulama, iTunes® kütüphanesi dahil olmak üzere bilgisayarınızdaki müzik dosyalarını arayarak tespit edilmemiş tüm şarkıların ve albümlerin Play Music uygulamasında yer almasını sağlar. Koleksiyonunuzda Google Play Store ile eşleşen parçalar bulunursa, parçaların yüklenmesine gerek kalmayacağından veri aktarım hızınız artırılmış olur. Bilgisayarınıza yeni müzik eklediğinizde, Music Manager otomatik olarak bu şarkıyı kütüphanenize de ekleyebilir. Music Manager iTunes çalma listelerinizi ve derecelendirmelerinizi ekler ve bu sayede favorilerinizi dinlemeye hemen başlayabilirsiniz.

Müzikleriniz buluta yüklendiğinde, bunlara Google.com'a bağlı, Play Music uygulaması yüklü herhangi bir bilgisayardan veya tüm Android telefonlarda veya tabletlerden erişebilirsiniz.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Telefonunuzda Play Music ile ilk kez bir parça dinlediğinizde, şarkı telefonunuzun ön belleğine kaydedilir. Bu sayede, favorileriniz zamanla çevrim dışı olarak, örneğin uçakla seyahat ederken, dinlenebilir hale gelir.

Not: Music Manager uygulaması ve Google Play Store 'den müzik satın alma sadece belirli ülkelerde kullanılabilir.

Müziklerinizi Google Play Music buluta eklemek için

1. **Müzik kütüphanesine Google Play üye olun**: Başlamak için, Google Play uygulamasına üye olun ve Music Manager uygulamasını indirin.
2. **Koleksiyonunuzu yükleyin**: Music Manager uygulamasına giriş yapın ve müziklerinizi nerede saklayacağınızı seçin. Music Manager Ardından otomatik olarak yüklemeye başlar.
3. **Müziklerinize webden ve telefonunuzdan erişin**: Play Music müzik kütüphanesini oluşturduktan sonra, müziklerinize Aster telefonunuzdan veya herhangi Android telefon veya tablet veya webden erişilebilirsiniz. Giriş yapın ve artık tüm müzikleriniz artık çalmak için hazır.

Telefonumda bir eposta hesabı nasıl kurarım?

Telefonunuzda birden fazla değişik e-posta hesabı kurabilirsiniz: kurumsal e-posta, Gmail veya kişisel e-posta hesapları.

Bu hesapları kurmak için Uygulamalar > **Ayarlar** > **Hesap ekle** seçeneğine dokunun. Microsoft™ Exchange sunucusunda bulunan iş e-posta hesapları için **Kurumsal** seçeneğini, Gmail hesaplarınız için **Google** seçeneğini veya kişisel e-posta hesaplarınız için **E-posta** seçeneğini seçin.

Kişilerimi telefonuma nasıl aktarırım?

Aster telefonunuza kişilerinizi Gmail™ hesabınız ile aktarmak için ilk olarak eski telefonunuzdaki kişileri bir Virgülle Ayrılmış Değerler (.csv) dosyasına aktarmalısınız. Bu dosya Gmail hesabınıza aktarıldığında, telefonunuz ile otomatik olarak senkronize olacaktır (halihazırda bir Gmail hesabı kurmuş olmanız şartıyla).

1. Önceki telefonunuzda bulunan kişilerinizi bir .csv dosyasına aktarın. Bu işlemin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi için, lütfen önceki telefonunuzla birlikte verilen dokümanlara bakın.
2. PC'nizde Gmail hesabınıza giriş yapın ve 'Kişiler' > 'Kişileri Al' seçeneğine tıklayın.
3. 'Gözat'ı tıklayın ve oluşturduğunuz .csv dosyasını seçin.
4. 'Kişileri Al'ı tıklayın.

Önemli: Kişilerinizi Gmail hesabınız ile senkronize etmeniz, kişilerinizin devamlı yedekleneceği anlamına gelir.

Bir Vertu telefonundan Aster telefonunuza kişileri aktarmak için:

1. Vertu PC Suite programını bilgisayarınıza kurun. Vertu PC Suite uygulamasını http://www.vertu.com/en/help-and-support/user-guides-and-downloads/software-for-mac-and-pc.aspx?td=rm-266v adresinden indirebilirsiniz.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

2. USB kablo kullanarak, Vertu telefonunu PC'nize bağlayın ve Vertu PC Suite seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.
3. Vertu PC Suite programında, senkronizasyon seçeneklerini ayarlayın. Hedef olarak MS Outlook'u ve ardından telefon verilerini MS Outlook'a yükleme seçeneğini seçin. Kişiler, takvim ve notlar dahil senkronize etmek istediğiniz verileri seçin.
4. Senkronizasyon işlemini başlatın.
5. Kişileriniz Outlook'a aktarıldığında, daha sonrasında kişilerinizi bir .csv dosyasına aktarabilirsiniz.
6. PC'nizde Gmail hesabınıza giriş yapın ve 'Kişiler' > 'Kişileri Al' seçeneğine tıklayın.
7. 'Gözat'ı tıklayın ve oluşturduğunuz .csv dosyasını seçin.
8. 'Kişileri Al'ı tıklayın.
9. Bu dosya Gmail hesabınıza aktarıldığında, Aster telefonunuz ile otomatik olarak senkronize olacaktır (halihazırda bir Gmail hesabı kurmuş olmanız şartıyla).

Telefonumdan bilgisayarıma nasıl fotoğraf aktarırım?

Fotoğraflarınızı kablosuz olarak Google Drive bulut veri saklama hesabınıza aktarabilirsiniz ve PC'niz veya Mac bilgisayarınız ile onlara erişebilirsiniz.

Galeri'den, aktarmak istediğiniz fotoğrafa dokunun, öğesine dokunun.

İpucu: Aynı anda aktarmak üzere birden fazla fotoğraf seçebilirsiniz. Bir albümden, etrafında mavi bir çerçeve belirene kadar ilk fotoğrafa uzun dokunun ve ardından seçmek için diğer fotoğraflara dokunun.

Fotoğraflarınızı Google Drive'a yükledikten sonra, bilgisayarınıza aktarın. Bunu yapmak için ya bir tarayıcı aracılığıyla Google hesabınıza giriş yapın ve "Drive'ım" sekmesini ziyaret edin veya Google Drive istemci yazılımını bilgisayarınıza indirin.

Alternatif olarak, telefonunuz ve bilgisayarınız arasında bir kablo bağlantısı kullanarak fotoğraflarınızı aktarabilirsiniz.

1. MicroUSB kabloyu telefonunuzun microUSB konektöründen bilgisayarınızın bir USB bağlantı noktasına bağlayın. Bunu ilk defa yaptığınızda, bilgisayarınız sizden sürücülerin yüklenmesini isteyebilir.
2. Ana ekrandan, durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve **Bir medya cihazı olarak bağlandı** öğesine dokunun. **Medya cihazı (MTP)** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
3. Telefonunuzun "Resimler" klasörü ile bilgisayarınız arasında dosyalarınızı sürükleyip bırakın.

İşlem sona erdiğinde, USB kablosunu çıkartın.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bir müziği zil sesi olarak nasıl ayarlayabilirim?

Bilgisayarınızı kullanıyorsanız, şarkıyı Aster telefonunuzdaki "Zil Sesleri" klasörüne kopyalamalısınız:

1. MicroUSB kabloyu telefonunuzun microUSB konektöründen bilgisayarınızın bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Ana ekrandan, öğesinin durum çubuğunda göründüğünü kontrol edin.
3. Durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve **Bir medya cihazı olarak bağlandı** öğesine dokunun. **Medya cihazı (MTP)** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
4. Bilgisayarınızda, telefonunuzu gösteren çıkarılabilir diske gidin ve Dahili Depolama'yı açın.
5. Bilgisayarınız ile "Zil Sesleri" klasörünüz arasında şarkı dosyasını sürükleyip bırakın.
6. İşlem sona erdiğinde, USB kablosunu çıkartın.
7. Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ses** > **Telefon zil sesi** > şarkı > **Tamam** seçeneğine dokunun.

Telefonumdaki yazı tipi boyutunu nasıl değiştiririm?

Yazı tipi boyutunu değiştirmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Ekran** > **Yazı tipi boyutu** seçeneğine dokunun.

Telefonumda en son yazılım güncellemelerinin olup olmadığını nasıl kontrol ederim?

Aster telefonunuzda en son yazılım güncellemelerinin olup olmadığını kontrol etmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Sistem güncellemeleri** seçeneğine dokunun.

Neden bağlanamıyorum?

Ağ bağlantısını kaybederseniz, ekranınızın sağ üst köşesindeki ağ sinyal gücünü kontrol edin. Ağ kapsama alanının zayıf olduğu bir bölgede bulunuyor olabilirsiniz? Bu sorun devam ederse hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuz güçlü ağ bağlantısına sahip olduğunda, ağ (yüksek sinyal) göstergesi durum çubuğunda gösterilir.

Kablosuz bağlantınızı kaybederseniz, bağlantı gücü için ekranınızın üstündeki Kablosuz durum göstergesini kontrol edin. Kapsama alanı dışında olabilirsiniz. Kablosuz ağlarını taramak için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Kablosuz** seçeneğine dokunun. Açmak için, **KAPALI** öğesine dokunun ve sağa doğru sürükleyin. Listedeki bir ağa dokunun ve ardından **Bağlan** seçeneğine dokunun. **Ağ SSID'si**, **Güvenlik** ve **Şifre** bilgilerini girmeniz gerekebilir. Bu bilgiler için ağ yöneticisine başvurun.

Telefonunuz bağlandığında, Kablosuz göstergesi durum çubuğunda gösterilir.

İpucu: Evinizde Kablosuz bağlantısı kullanıyorsanız, güvenlik bilgileri genellikle Kablosuz yönlendiricinizde bulunabilir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Dahili depolama alanım neden belirtilenden daha az?

Bu durum telefonunuzdaki sistem dosyalarının boyutundan veya indirdiğiniz uygulamaların sayısından olabilir. Depolama alanının detaylarını grafiksel olarak gösterimi için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Depolama** seçeneğine dokunun.

Telefonumu yetkisiz kullanıma karşı nasıl koruyabilirim?

Aster telefonunuzu korumak için birçok değişik kilitleme seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz. Bir kilit tipi seçmek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Ekran kilidi** seçeneğine dokunun ve ardından **Kaydırma**, **Yüz Tanıma Kilidi**, **Şekil**, **PIN** veya **Şifre** birini seçin.

Kurumsal bir e-posta kullanıyorsanız özel bir kilit seçmek faydalı olabilir.

Telefonumun IMEI numarasını nasıl bulabilirim?

IMEI numarası şebekedeki geçerli telefonları belirlemek için kullanılır. Bu numara aynı zamanda çalıntı bir telefonu engellemek için de kullanılır. Bu numarayı Vertu Müşteri hizmetlerine vermeniz gerekebilir.

IMEI numaranızı görmek için, ana ekrandan Uygulamalar > **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Durum** > **IMEI**.seçeneğine dokunun.

Arama kayıtları veya sık görüştüğüm kişilerin listesini nasıl silebilirim?

Arama kayıtlarını silmek için, ana ekrandan **Telefon** > seçeneğine dokunun.

Sık görüşülen kişiler listesini silmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana ekrandan, **Telefon** > > > öğesine ve **Sık kullanılanları temizle** öğesine dokunun.
- Ana ekrandan, **Kişiler** > > > öğesine ve **Sık kullanılanları temizle** öğesine dokunun.

Telefonum neden ısınıyor?

Aster telefonunuz uzun süreyle kullanıldığında, şarj edilirken veya aşırı ısıya maruz kaldığında genellikle ısınabilir. Bu gibi durumlarda telefonunuzu birkaç dakika kapatmalısınız (Güç tuşuna basılı tutun ve ardından **Kapatma** seçeneğine dokunun)

Telefonumda ne kadar depolama alanım olduğunu nasıl bilebilirim?

Kullanılabilir ne kadar depolama alanının olduğunu görüntülemek için, Uygulamalar > **Ayarlar** > **Depolama** seçeneğine dokunun. Kullanılabilir depolama alanı dahili telefon depolama alanı kısmında gösterilir.

Vertu Certainity uygulamasından da telefonunuzun dahili ve bulut depolama alanı durumunu görüntüleyebilirsiniz.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak nasıl ayarlayabilirim?

Çektiğiniz bir fotoğrafı yeni duvar kağıdınız olarak ayarlamak için, ana ekran panelinizin boş bir noktasına uzun dokunun ve ardından **Resim Seç** öğesine dokunun ve fotoğrafı seçin. Boyutuna bağlı olarak, fotoğrafı kırpmanız gerekebilir.

Herhangi bir veri bağlantım yoksa, Google Maps uygulamasını hâlâ kullanabilir miyim?

Google Maps uygulamasından telefonunuza veri kaydedebilirsiniz bu nedenle bir harita çevrimdışı olarak kullanıma hazırdır. Hiç bir veri bağlantınızın olmadığı durumlarda bu özellik kullanışlıdır ve veri aktarım maliyetlerinizi de azaltabilir.

Bir haritayı telefonunuza kaydetmek için, Google Maps'da bir bölgeyi görüntüleyin ve ardından ⋮ > **seçeneğine dokunun ve çevrim dışı Kullanılabilir yapın**. Seçili alanı ayarlamak isterseniz, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cımbızlayabilirsiniz. Harita verisini indirmek için **BİTTİ** seçeneğine dokunun.

İpucu: Harita verisi blokları 100 MB'a kadar çıkabilir. Bu nedenle Vertu, indirmeden önce bir Kablosuz bağlanmanızı önerir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Aksesuarlar

Batarya şarj cihazı

Telefonunuzla birlikte verilen şarj cihazı, bulunduğunuz bölge için uygun olmalıdır. Ancak, şarj cihazını prize takmadan önce, AC prizi elektrik değerinin şarj cihazı için uygun olup olmadığını mutlaka kontrol edin.



Aster telefonunuzun bataryası düzenli aralıklarla şarj edilmelidir. Şarj etmeniz için batarya şarjının tamamen boşalmış olmasına gerek yoktur.

Telefonunuzu nasıl şarj edeceğiniz ile ilgili bilgi için, bkz."Telefonu şarj edin12.

Diğer şarj etme seçenekleri

Aşağıdakileri kullanarak da bataryayı şarj edebilirsiniz:

- Uyumlu bir PC (bu yöntem aynı zamanda veri bağlantısı sağlar)
- VERTU Kablosuz şarj aleti veya Qi standardına uygun bir kablosuz şarj aleti.

Veri kablosu

USB veri kablosu, Aster telefonunuz ile uyumlu bilgisayarınız arasında veri aktarmanızı sağlar.

Not: Bir microUSB kablosu, 1200 mm (CA-225DV) verilir.

1. USB veri kablonuzu, Aster telefonunuzun microUSB konektörüne bağlayın. USB simgesi yukarı gelecek şekilde kablonun doğru takıldığından emin olun.
2. Kabloyu, bilgisayarın bir USB bağlantı noktasına bağlayın. Telefon şarj etmeye başlar ve birkaç USB bağlantı modu kullanılabilir hale gelir. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapmak için durum ve bildirim çubuğunu aşağı sürükleyin:

   Medya cihazı (MTP) – telefonunuz ve bir PC arasında medya dosyalarınızı aktarmak.

   Kamera (PTP) – resimleri ve **Medya cihazı (MTP)** tarafından desteklenmeyen diğer dosya türlerini, telefonunuz ve bir PC arasında aktarmak.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Kablolu stereo kulaklık

Aster telefonunuzla birlikte, mikrofonu ve entegre ses kontrolleri olan bir kablolu stereo kulaklık verilir. Bu kulaklığı, telefonun kulaklık konektörüne bağlayın.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler

Teknik özellikler

Boyutlar

- Uzunluk: 143,4 mm
- Genişlik: 69 mm
- Derinlik: 11,2 mm
- Ağırlık: 193,3 g

Hizmetler

- Vertu Certainty, Vertu Life, ve Vertu Concierge

Kutu içeriği

- Aster telefon
- Şarj cihazı (AC-32) iki bölgesel elektrik fişi başlığı ile
- 1200 mm microUSB veri kablosu (CA-225DV)
- Kablolu stereo kulaklık
- Parlatma bezi
- NanoSIM adaptör
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Orijinallik Kartı'nı içeren tamamlayıcı ürünler

İşletim sistemi

- Android™ 4.4, Kit kat

Donanımsal özellikler

- Qualcomm® Snapdragon™ Quad-core 2.3 GHz işlemci
- 4,7 inç, 1080 yüksek çözünürlüklü, parlak, yüksek kontrastlı ekran
- AF ve çift LED flaş ile 13 MP ana kamera
- HD ön Kamera
- 64 GB dahili bellek
- Yüksek kaliteli stereo 11 mm x 15 mm, Dolby®Digital Plus destekli hoparlör
- A-GPS ve pusula
- Döndürme ve oyun oynama için jiroskop ve akselerometre

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Batarya

- Dahili 2275 mAh Li-ion
- Konuşma süresi: 15 saat 20 30 kadar (WCDMA)
- Bekleme: 380 saate kadar

Bağlantı

- Quadband GSM 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA Bantları I, II, IV, V, VIII
- LTE Bandları 1-5, 7,8,17,20, 25
- DC ve HSPA+ Sürüm 8, Cat24, 42 Mb/s indirme bağlantısı, Cat6 5,76 Mb/s yükleme bağlantısı
- LTE FDD Cat4, 150 Mb/s indirme bağlantısı, 5.76 Mb/s yükleme bağlantısı
- Çift Band WLAN 802.11 a,b,g, n, PRC için WAPI dahil ac
- USB2 On-The-Go desteği olan micro-AB_USB sistem konektörü
- 3,5 mm ses soketi (OMTP desteği yok)
- Bluetooth v4 + LE
- CSR aptX® yüksek kaliteli kodlanmış ses desteği
- Gömülü ve SIM tabanlı güvenli unsurlar için NFC + desteği
- Kablosuz Wi-Fi ortak erişim noktası (internet paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası)

Uygulamalar

- Google Mobile hizmetleri şunları içerir, Google Play, Gmail, Google Chrome, Google+, Google Maps, Google Drive bulut depolama hizmeti ve YouTube™ diğer hizmetler.
- Tarayıcı, Hesap Makinesi, Takvim, Kamera, Saat, İndirmeler, E-posta, Resim Galerisi, Mesajlaşma, Film Stüdyosu, İnsanlar, Telefon ve Ayarları.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Telefonunuzun bakımı

Genel bakım

Aster telefonunuz veya herhangi bir aksesuarı olması gerektiği gibi çalışmaz ise, Vertu satıcınızla görüşün.

- Aster telefonunuzu her zaman belirtilen şekilde kullanın. Yanlış kullanım performansı etkileyebilir.
- Aster telefonunuzu açmayı veya sökmeyi denemeyin. Açmaya ihtiyaç duyacağınız tek parça SIM kapağıdır. Aster telefonunuz sadece Vertu-yetkili personeli tarafından onarılmalıdır.
- Aster telefonunuzu yanlış şekilde veya amacının dışında kullanmayın.
- Sadece Vertu-onaylı aksesuarları kullanın.
- Verilen şarj aleti sadece Aster telefonunuz ile kullanmak içindir. Onları başka cihazlarla birlikte kullanmayın, aksi takdirde telefonda, bataryada veya şarj aletinde kalıcı hasara neden olabilir.
- Aster telefonunuzu, tüm telefon parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- Aster telefonunuzun veya aksesuarların sıvı veya nemle veya toz ve kir ile temas etmesine izin vermeyin.
- Geçici süreyle bataryanın çalışmasını engelleyebileceği için Aster telefonunuzu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Performans özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
- Aster telefonunuza boya veya benzeri maddeler uygulamayın.
- Aster telefonunuzu temizlemek için sadece yumuşak ve temiz bir bez kullanın. Kimyasal maddeler, deterjan, aşındırıcı maddeler veya herhangi bir sıvı kullanmayın. Kamera lensini temizlemek için pamuklu bez kullanın.
- Ses portlarının hiçbirisinin içine keskin cisimler sokmayın.

İşlemeler

Vertu aşağıdakilerden kaçınmanızı önerir:

- Aşırı ışığa, ısıya ve neme doğrudan maruz kalma
- Yüzeyi çizebilecek veya lekeleyebilecek öğeler ve maddelerle temas

Aster telefonunuz ıslanırsa, yumuşak ve emici bir bez ile en kısa sürede kurulamanız gereklidir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Egzotik deriler

Vertu zaman zaman yumuşak ve hafif nemli bir bez ile, fazla bastırmadan, egzotik deriyi pulları yönünde silmenizi önerir.

- Telefonunuz yanlışlıkla ıslanırsa, yumuşak ve emici bir bez ile en kısa sürede kurulamanız gereklidir.
- Aşırı ışığa, ısıya ve neme doğrudan maruz kalmanın yanı sıra yüzeyi çizebilecek veya lekeleyebilecek öğeler ve maddelerle temastan da kaçınılmalıdır.
- Vertu kulaklığınızın kullanılmadığında kılıfında saklanmasını önerir.

Deri

Vertu zanaatkarları tarafından kullanılan derinin her bir parçası benzersizdir. Deri üzerindeki doğal işaretler, kaliteli deri orijinalliğinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Tüm deriler zarar görebilir ve dikkatle kullanılması gerekir.

Aşağıdakilerden kaçının:

- Su ve yüksek neme maruz bırakma
- Sert yüzeylere düşürme, sürtme veya çarpma
- Aşırı sıcaklıklara maruz bırakma
- Yağlı maddeler, makyaj malzemesi ve çözücülerle temas

Değersiz metaller

Vertu metalleri son halini yüksek standartta işlemler sonucunda alır ve görünümlerini korumak için özen gösterilmelidir.

Aşağıdakilerden kaçının:

- Çözücüler, alkalin ve asit solüsyonları gibi kimyasal maddelerle temas, kola esaslı içecekler ve tuzlu suya maruz bırakma. Bu maddelerle temas halinde, mümkün olan en kısa sürede temiz ve yumuşak bir bezle silin.
- Keskin nesnelerle temas
- Sert yüzeylere düşürme veya çarpma
- Metal parlatıcılar

Değerli metaller

Altın ve platin gibi değerli metaller, daha yumuşak bileşime sahiptirler ve bu materyallere sahip Vertu ürünü kullanılırken daha fazla özen gösterilmelidir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Değerli taşlar

Değerli taşlar, son derece sert ve dayanıklıdır ancak, uygun özen gösterilmezse zarar görebilirler. Örneğin, sert yüzeye ani bir düşüşle kırılabilirler veya yuvaları zarar görebilir ve dolayısıyla taşlar gevşeyebilir veya yerinden çıkabilir.

Ayrıca, elmas yüzükler ve elmas küpeler gibi diğer mücevherler, taşın veya yuvanın aşınmasına veya çentilmesine neden olabileceğinden, bu gibi mücevherlerle temas etmekten kaçınılması konusunda dikkatli olunmalıdır. Yuvanın, bükülmesine ve taşların gevşemesine neden olabilecek ipliklere takılmamasına dikkat edilmelidir.

Vertu telefonunuzu, kullanmadığınız zaman ve özellikle bir çantaya veya bavula koyarken, Vertu deri kılıf içinde tutmanızı öneririz.

Kullanım nedeniyle taşlar donuklaşırsa ürün, Vertu mikrofiber parlatma bezi kullanılarak parlatılabilir.

Safir ve seramik

Safir ve seramik ve çok sert malzemelerdir, ancak aynı zamanda kırılgandır ve daha sert malzemeler veya nesnelerle çizilebilir. Ayrıca, düşürülürlerse zarar görebilirler.

Aşağıdakilerden kaçının:

- Elmas mücevher, tırnak törpüsü, aşındırıcı madde ve mineral kristalleri gibi sert malzemelerle temas
- Ürünü sert yüzeylere düşürme veya çarpma
- Sert yüzeylere tekrarlanan sürtünme

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Güvenlik ve garanti

Güvenlik metni

Satış paketinde, çeşitli şarj cihazlarına sahip bir telefon gibi, birden fazla farklı ürün ve parça (bundan böyle toplu olarak "Ürün" adıyla anılacaktır) bulunabilir. Aşağıdaki basit kurallar tüm ürün ve parçalar için geçerlidir. Kurallara uyulmaması kişisel güvenlik veya kişisel veriler açısından risklerle, Üründe hasara veya yasal gerekliliklere uymama ile sonuçlanabilir.

Tıbbi hususlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere telsiz sinyali yayan bir cihazın çalıştırılması, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevini etkileyebilir. Tıbbi cihazların harici RF (Radyo Frekansı) enerjisine karşı yeterli korumaya sahip olup olmadığını belirlemek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticilerine başvurun.

Tıbbi cihaz üreticileri, bir kablosuz cihaz ile kalp pili veya implante kardiyoverter defibrilatör gibi implante tıbbi cihazlar arasında minimum 15,3 santimetre (6 inç) mesafenin korunmasını önermektedir. Bu tür bir cihaz kullanan kişiler:

- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Telefonu, tıbbi cihazın tersi yönündeki kulağına tutmalıdır.
- Etkileşime dair şüpheler varsa telefonu kapatın.
- İmplante tıbbi cihaz için verilen üretici talimatlarına uyun.

Kablosuz cihazınızı implante tıbbi cihazla kullanmak konusunda herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza danışın.

Muhtemel işitme kaybını önlemek için, uzun süre boyunca yüksek ses seviyesinde dinlemeyin. Kulaklığı kullanırken dışarıdaki sesleri duyma beceriniz azalabilir. Güvenliğinizi tehlike atma ihtimali varsa kulaklığı kullanmayın. Kulaklık kullanırken makul bir seviyede dinleyin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınıza yaklaştırmayın.

Dijital cihazlar için HAC İşitme Cihazı Uyumluluğu (HAC)

Telefonunuz işitme cihazı uyumluluğuyla ilgili FCC (Federal İletişim Komisyonu) kurallarını karşılamaktadır. Bazı kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarını engelleyebilir. İşitme cihazının tam uyum sağlaması için Bluetooth bağlantısını kesmeniz gerekir.

FCC kablosuz işitme cihazı uyumluluğu kuralları, işitme kaybı olan tüketicilerin, radyo frekanslarını (RF) devre dışı bırakmadan veya başka teknik engeller olmadan, çok çeşitli cihazlarla kablosuz iletişim hizmetlerine erişmelerini sağlar.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Cihazların işitme cihazı uyumluluğunu tanımlamak ve ölçmek için, FCC, ANSI C633.19 2007 ve 2011 sürümünü referans alır; ANSI C6.19 standardı, dijital cihazların M derecelendirme ve T derecelendirmesinin belirlenmesi için test süreçlerini belirtir.

Bir kulaklık, ANSI C63.19 standardına göre M3 veya M4 derecesine sahip olursa akustik kuplaj için işitme cihazı uyumlu olarak değerlendirilmektedir. Bir kulaklık, ANSI C63.19 standardına göre T3 veya T4 derecesine sahip olursa endüktif kuplaj için işitme cihazı uyumlu olarak değerlendirilmektedir. (Tüm işitme cihazlarının içinde t bobini bulunmamaktadır.) Bu cihaz ANSI C63.19 2011 sürümüne göre test edilmiştir ve M4/T4 derecesine sahiptir.

Bu telefon kullandığı bazı kablosuz teknolojiler için, işitme cihazları ile birlikte kullanılmak üzere test edilip değerlendirilmiştir. Ancak bu telefonda kullanılmış, işitme cihazları ile birlikte kullanmak için henüz test edilmemiş, bazı daha yeni kablosuz teknolojiler olabilir. Herhangi bir parazit duyup duymadığınızı belirlemek için, bu telefonun farklı özelliklerini bütünüyle ve farklı konumlarda, işitme cihazınızla veya koklear implantınızla denemeniz önemlidir. İşitme cihazı uyumluluğu ile ilgili olarak daha fazla bilgi için, hizmet sağlayıcınıza veya Vertu Müşteri Hizmetlerine danışın. İade veya değişim kuralları ile ilgili sorularınız varsa, Vertu Müşteri Hizmetlerine danışın.

Yasak veya tehlikeli bölgelerde telefonu kapalı konuma getirin

Cep telefonu kullanımının yasak olduğu ya da tehlikeye veya etkileşime neden olabileceği durumlarda, örneğin tıbbi ekipman, yakıt, kimyasal ya da patlayıcıların yakınında telefonu kapatın.

Yolculuk sırasında uçak profili

Telefonu kapatmanız gerektiği özel olarak belirtilmemişse, herhangi bir arama yapamayacağınız veya alamayacağınız ya da hücresel şebeke kapsaması gerektiren diğer özellikleri kullanamayacağınız bir mod olan Uçak (çevrimdışı) profilini seçebilirsiniz. Ancak yine de acil arama yapabilirsiniz.

Araç içinde kullanım

Radyo sinyalleri, motorlu araçlardaki elektronik yakıt enjeksiyonu, elektronik kilitlemesiz fren sistemi, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi düzgün monte edilmemiş ya da yetersiz korunan elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da ekipmanın üreticisiyle görüşün.

Telefonun araca kurulumunu sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı kurulum veya servis tehlikeli olabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir. Aracınızda bulunan tüm kablosuz cihazların takılı olduğunu ve düzgün şekilde çalıştığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın ve taşımayın. Hava yastıklarının büyük bir kuvvetle şiştiğini unutmayın. Bu nedenle telefonunuzu veya aksesuarlarını hava yastığı açılma alanına koymayın.

Ürünü çocuklardan uzak tutun

Ürününüzü ve tüm parçalar ile aksesuarları küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Bu kurala uymamak, küçük çocukları ve evcil hayvanları tehlikeye atabilir ve Garantinizi geçersiz kılabilir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Yol güvenliği önce gelir

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracınızı kullanırken ellerinizle başka bir cihaz kullanmayın. Birinci önceliğinizin yol güvenliği olması gerekir.

Yetkili servis

Bu Ürün sadece yetkili personel tarafında kurulmalı veya onarılmalıdır.

Bataryalar, şarj cihazları ve diğer aksesuarlar

Ürünün dahili bir bataryası varsa, bu batarya tekrar şarj edilebilir ve çıkarılamaz olup, Vertu Elektrik şarj cihazı (AC-32) veya uygun bir bilgisayardan alınan elektrikle kullanılmak üzere üretilmiştir. Bataryaya zarar verebileceğiniz için bataryayı çıkarmaya çalışmayın.

Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması, ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra gerçekleşir. Bir cihazdaki batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Cihazın performansının bozulduğunu düşünüyorsanız (örneğin, telefondaki konuşma ve bekleme süreleri normalden fark edilebilir ölçüde kısaysa), yerinden çıkarılabilirse bataryayı değiştirin veya çıkarılamazsa ilgili cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Bataryayı yalnızca amacı doğrultusunda kullanın.
Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.
Sadece Vertu onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı sadece, bu cihaz için tasarlanmış Vertu onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.
Onaylanmayan bir batarya veya şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama, sızıntı veya başka tehlikelere neden olabilir. Uyumsuz olan diğer cihazları şarj cihazına bağlamayın.
Şarj cihazınız kullanılmadığında, elektrik prizinden ve cihazdan bağlantısını kesin. Aşırı şarj etme bataryanın kullanım ömrünü kısaltabileceği için tamamen şarj edilmiş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızıntısı durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temasından kaçının. Bu tür bir temas durumunda, cilt veya göz derhal suyla yıkanmalı veya tıbbi yardım alınmalıdır.

Batarya üzerinde değişiklik yapmayın, bataryaya yabancı cisimler sokmayın veya bataryayı su veya başka sıvılara daldırmayın veya maruz bırakmayın. Yanlış batarya kullanımı, yangın, patlama veya başka tehlikelere neden olabilir. Cihaz veya batarya, özellikle sert bir zemine düşerse ve bataryanın zarar gördüğünü düşünürseniz, kullanmaya devam etmeden önce cihazı veya bataryayı en yakın servise götürün. Telefon bataryası uzun süredir kullanılmamışsa yeniden şarj etmeye başlamak için şarj cihazını bağlamanız, ardından bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir. Batarya tamamen boşaldıysa, herhangi bir aramanın yapılabilmesi veya şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Cihazınızı kuru tutun

Ürününüz tamamen su geçirmez özellikte değildir, bu nedenle kuru kalmasına dikkat edin.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

SIM kart

Aster microSIM kart ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. NanoSIM kartlar satış paketinin içinde bulunan bir adaptör ile desteklenebilmektedir. Standart SIM kartlar desteklenmez.

Uyumsuz SIM kart veya Vertu tarafından sağlanmayan bir adaptör kullanımı, telefona veya kartına zarar verebilir ve karttaki verileri bozabilir.

IMEI numarası ve uyumluluk numarası

IMEI numarasını öğrenmek için telefonunuzda *#06# tuş dizisini tuşlayın. Telefonunuza özel 15 haneli IMEI numarası anlık olarak görüntülenir. Telefonunuzun kaybolma veya çalınma ihtimaline karşı bu numarayı not edin ve güvenli bir yerde saklayın. IMEI numarasını uyumluluk etiketini kontrol ederek de bulabilirsiniz (bu etiketi bulmak için telefonun başvuru kılavuzuna bakın).

WLAN

WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın.

Kulaklık-mikrofon seti konektörü

Telefona zarar verebileceği için bir çıkış sinyali oluşturabilecek ürünleri bağlamayın. Kulaklık-mikrofon seti konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Vertu tarafından onaylananlar dışında harici bir cihaz veya kulaklık bağlarsanız, ses seviyelerine dikkat edin.

Kamera flaşı

Kameranın flaşını kullanırken güvenli bir mesafe bırakın. İnsanlar veya hayvanlar yakın mesafedeyse flaşı kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Telefonunuzu zararlı içeriklerden koruyun

Telefonunuz virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Zararlı yazılımlar içerebilir veya telefonunuz veya bilgisayarınıza başka türlü zarar verebilirler.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, İnternette gezinirken veya içerik indirirken dikkatli olun.
- Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Hizmetleri ve yazılımları yalnızca güvendiğiniz ve yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynaklardan yükleyin ve kullanın.
- Telefonunuza ve bağlı olan bilgisayarınıza anti-virüs ve diğer güvenlik programlarını yükleyin. Aynı anda sadece bir anti-virüs uygulaması kullanın (birden fazla uygulama kullanılması telefonunuz ve/veya bilgisayarınızın performans ve işletimini etkileyebilir).
- Önceden yüklenmiş yer imlerine ve üçüncü taraf internet sitesi bağlantılarına erişirseniz, gerekli önlemleri alın. Vertu bu tür sitelerle ilgili hiçbir sorumluluğu onaylamaz veya kabul etmez.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bluetooth gizli modu

Telefonunuzu Bluetooth Görünürlüğü Gizli olarak ayarlanmış halde kullanmak, zararlı yazılımları engellemek açısından daha güvenlidir. Alternatif olarak Bluetooth işlevini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz (bu durum telefondaki diğer işlevleri etkilemez).

Manyetik alanlar

Telefonunuzu mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Anten

Aktarım veya alım sırasında gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkiler ve operasyon sırasında daha yüksek bir güç seviyesine neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Yedeklemeler

Önemli verilerinizin güvenliği için verilerinizi telefonunuz veya PC gibi en az iki farklı yerde depolayın.

Ürün tamir edilmeden veya değiştirilmeden önce, bu işlemler sırasında içerik ve veri kaybı oluşabileceği için, bir yedekleme yapmanız özellikle önemlidir.

Dijital haklar yönetimi (DRM)

Telefonu kullanırken telif hakkı dahil, tüm yasalara uyun ve yerel alışkanlıklara, özel hayatın gizliliğine ve başkalarının kanuni haklarına saygı gösterin. Telif hakkı koruması, resim, müzik ve diğer içerikleri kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı engelleyebilir.

İlave bakım ve onarım

Satış paketindeki Ürün bir veya birden fazla karmaşık elektronik cihaz içerir. Dolayısıyla Vertu, cihazlarla birlikte ve bu cihazlar için verilen talimatları öğrenmenizi özellikle tavsiye eder.

Garanti kapsamınızı korumak için hem "GÜVENLİK METNİ" bölümündeki bilgileri hem de aşağıdakileri incelemenizde fayda vardır:

- Ürününüzü her zaman belirtilen şekilde kullanın.
- Ürününüz, yüksek duyarlıklı ekran, kamera objektifi ve benzeri parçalar içerdiğinden, bu parçaların çizilmesini veya başka bir şekilde zarar görmesini önlemek için dikkatli davranın.
- Sabit dahili bataryaları veya hafıza kartını çıkarmaya çalışmayın.
- Ürünün tozlanmamasına ve kirlenmemesine özen gösterin.
- Geçici süreyle bataryanın çalışmasını engelleyebileceği için Ürünü aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Performans özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
- Ürünü yanlış şekilde veya amacının dışında kullanmayın.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

- Ürünü boyamayın.
- Ürününüzü temizlemek için sadece yumuşak ve temiz bir bez kullanın. Kimyasal maddeler, deterjan, aşındırıcı maddeler veya herhangi bir sıvı kullanmayın. Telefonun kamera lensini temizlemek için pamuklu bez kullanın.

Özel telefon bakımı

- Telefon ekranını çizmekten kaçının. Ekran üzerinde asla tükenmez kalem, kurşun kalem veya başka bir sivri uçlu nesne kullanmayın.
- Seramik ve safiri korumak için telefonunuzu sert yüzeylere düşürmeyin, vurmayın veya sürtmeyin. Elmas mücevher, tırnak törpüsü, aşındırıcı maddeler ve mineral kristalleri gibi sert malzemelerle temas etmesini önleyin.
- Tüm deriler zarar görebilir ve dikkatle kullanılması gerekir. Dolayısıyla, aşırı sıcaklıklara veya su ve yüksek nem oranlarına maruz bırakmamanın yanı sıra yağlı maddeler, makyaj malzemeleri ve çözücülerle de temas etmesini engelleyin.
- Telefondaki metallerin sivri uçlu nesneler, metal parlatıcılar ve çözücüler, alkalin, asitli çözeltiler, kola bazlı içecekler ve tuzlu su gibi kimyasallarla temas etmemesini sağlayın. Bu maddelerle temas halinde mümkün olan en kısa sürede temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Üreticinin Sınırlı Garantisi

Bu Sınırlı Garanti sözlü, yazılı, (emredici olmayan) kanuni, sözleşmeye dayalı, haksız fiilden veya başka şeyden kaynaklanan, uygulanabilir hukuk tarafından izin verilen hallerde zımni şartları, garantileri veya tatmin edici kaliteye ilişkin diğer şartları ve amaca uygunluğu gösteren şartlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Vertu'nun tüm sorumluluklarının yerine geçer. Ancak bu Sınırlı Garanti, aşağıdaki hakları bertaraf etmez veya sınırlamaz: i) uygulanabilir ulusal hukuk kapsamındaki yasal haklarınızı; veya ii) Ürün'ün satıcısına karşı sahip olduğunuz hakları.

Vertu, size, yani Ürünün Alıcısına garanti süresi boyunca Vertu veya Vertu'nun yetkilendirdiği bir servis şirketinin ticari açıdan makul bir zamanda onarım yaparak malzeme, tasarım ve işçilikteki kusurları ücretsiz olarak gidereceğini veya Vertu'nun uygun görmesi halinde bu Sınırlı Garantiye göre Ürünü değiştireceğini garanti eder (aksi kanunlarca gerekli kılınmadığı sürece).

Garanti süreleri

Garanti süresi Ürünün ilk son kullanıcısı tarafından satın alınmasıyla başlar. Bütün olarak Ürüne dahil olan farklı ürünler ve parçaların her biri farklı Garanti sürelerinin kapsamında bulunabilir. Bu farklı olası Garanti süreleri şöyledir:

a. Cep telefonu ve içindeki sabit batarya için yirmi dört (24) ay.

b. a) Maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, tüm bataryalar için on iki (12) ay (cep telefon satış paketine değiştirilebilir öğeler olarak dahil edilmiş, bir aksesuarın içine takılmış veya ayrıca satılıyor olmaları halinde).

c. Yukarıda belirtilmeyen diğer tüm aksesuarlar için on iki (12) ay.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Ulusal hukukunuzun izin verdiği ölçüde, Garanti Süresi, Ürünün Vertu yetkilileri tarafından tamir edilmesine ya da değiştirilmesine bağlı olarak uzatılmaz veya yenilenmez veya sonraki bir yeniden satış nedeniyle etkilenmez. Ancak, Garanti süresi sırasında tamir edilen parça veya değiştirilen ürün, hangisinin daha uzun olduğuna bağlı olarak tamir edilme tarihinden itibaren 12 ay süreyle veya orijinal Garanti Süresinin kalan kısmı boyunca her türlü kusura karşı garanti kapsamında olacaktır.

Garanti hizmetinden nasıl yararlanılır

Bu Sınırlı Garanti kapsamında bir talepte bulunmak isterseniz, lütfen Ürünü ya da (Ürünün tamamı olmaması halinde) etkilenen parçasını bir Vertu yetkili servisine iade edin. Nasıl talepte bulunacağınıza dair detaylı bilgi edinmek için bir Vertu çağrı merkezini arayabilirsiniz (ulusal veya daha yüksek ücretler uygulanabilir). (Vertu yetkili servisleri ve çağrı merkezleri hakkında bilgiyi satış paketinde veya varsa, Vertu'nun yerel web sayfalarında bulabilirsiniz.)

Bu Sınırlı Garanti kapsamında yapacağınız herhangi bir talep için, iddia edilen arızayı fark ettiğiniz andan itibaren uygun bir sürede ve her halükarda Garanti Süresi sona ermeden Vertu'ya ya da bir Vertu yetkili servisine bildirmeniz gerekir.

Bu Sınırlı Garanti kapsamında herhangi bir talep yaparken aşağıda sayılanları sağlamanız gerekmektedir: a) etkilenen Ürün (veya etkilenen parçası); ve b) Satıcının adını ve adresini, alım tarihini ve yerini, Ürün tipini ve IMEI veya diğer seri numarasını açıkça belirten, alıma ilişkin orijinal kanıt.

Neleri kapsamamaktadır?

1. Bu Sınırlı Garanti kullanıcı kılavuzlarını veya Ürün'e dahil olan veya indirilen kurma, montaj, nakliyat veya teslimat zincirinin herhangi bir aşamasında dahil olan veya herhangi bir şekilde sizin tarafınızdan tedarik edilen üçüncü kişi yazılımlarını, ayarlarını, içeriği, veri veya bağlantıları kapsamamaktadır. Böyle bir üçüncü kişi uygulamasını kullanarak uygulamanın size olduğu gibi temin edildiğini kabul etmiş sayılırsınız. Vertu herhangi bir Vertu yazılımının üçüncü kişilerce sağlanan yazılım veya donanımla birlikte çalışacağını, yazılımın işleyişinin kesintisiz ve hatasız olacağını, yazılımdaki hataların tamir edilebilir olduğunu veya tamir edileceğini garanti etmemektedir.
2. Ürün'ün çalıştırdığı SIM kartı ve hücresel ve/veya diğer şebekeyi veya sistemi, bağımsız operatör olan bir üçüncü kişi sağlar. Bu nedenle, hücresel veya diğer bir şebekenin veya sistemin işlemesi, hazır bulundurulması, kapsama alanı, servisleri veya şebeke veya diğer ağ veya sistem menzili nedeniyle Vertu bu Sınırlı Garanti çerçevesinde sorumluluk kabul etmez. Vertu'nun veya bir Vertu yetkili servisinin Ürün'ü tamir edebilmesi veya değiştirebilmesi için, operatörün SIM kilidini veya Ürün'ü belirli bir şebekeye veya operatöre kilitlemek için eklenmiş olan herhangi bir kilidi açması gerekebilir. Bu tür durumlarda, Ürün'ün kilidini açtırmak için lütfen önce operatörünüzle görüşün.
3. Bu Sınırlı Garanti şunları kapsamamaktadır: a) normal aşınma ve yıpranma payı (kamera objektifinin, bataryaların ve ekranların normal aşınma ve yıpranması dahil ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde); b) sert kullanmadan kaynaklanan arızalar (sivri cisimler nedeniyle ya da bükme, sıkıştırma veya düşürme vb. sonucu oluşan arızalar dahil ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde); c) Vertu tarafından sağlanan talimatlara aykırı kullanma dahil (örneğin Ürün'ün kullanım kılavuzunda belirtilen) Ürün'ün kötü kullanımından kaynaklanan arıza ve zararlar, ve/veya d) Vertu'nun makul olarak kontrol edebileceği haller dışındaki eylemler.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

4. Bu Sınırlı Garanti, Ürün'ün Vertu tarafından üretilmeyen veya sağlanmayan başka bir ürün, aksesuar, yazılım ve/veya servisle birlikte veya bunlara bağlı olarak kullanılmasından veya amacı dışında kullanılmasından kaynaklanan arızaları veya iddia edilen arızaları kapsamaz. Sizin veya bir üçüncü kişinin hizmetlere, diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya ağlara yetkisiz erişmesi nedeniyle, virüsler arızaya neden olabilir. Bu yetkisiz erişim bilgisayar korsanlığı (hacking), şifre kırma veya çeşitli başka vasıtalarla da yapılabilir.
5. Bu Sınırlı Garanti, bataryanın kısa devre olmasından veya batarya muhafazasındaki mührün veya hücrelerin kırık olmasından veya bataryanın belirlenen cihaz dışında başka bir cihazda kullanılmasından kaynaklanan arızaları veya mührün/hücrelerin kurcalandığına dair belirti olan halleri kapsamaz. Ürünün yetkili servis haricinde biri tarafından açılması, değiştirilmesi veya tamir edilmesi halinde, orijinal olmayan yedek parçalar kullanılarak tamir edilmesi veya Ürün'ün seri numarasının, mobil aksesuar tarih kodu veya IMEI numarasının çıkarılmış, silinmiş, tahrif edilmiş, değiştirilmiş veya bir şekilde okunamıyor olması halinde bu Sınırlı Garanti uygulanmaz. Bu durumları belirlemek münhasıran Vertu'nun takdirindedir.
6. Bu Sınırlı Garanti, Ürünün çürüme, paslanma, yemek veya sıvı dökülmesi veya kimyasal madde etkisine, nem, aşırı sıcağa veya çevresel koşullara maruz kalması (veya bu koşullarda ani değişiklikler olması) halinde uygulanmaz.

Vertu'nun sorumluluğunun sınırları

Bu Sınırlı Garanti, Vertu ve Ürününüzdeki kusurlar konusunda Vertu'nun sorumluluğuyla ile ilgili başvurabileceğiniz tek ve yegane kaynaktır.

Uygulanabilir yasanın/yasaların izin verdiği ölçüde, Vertu, veri kaybı veya zararı veya tahrifatı veya Üründe kullanım veya işlevsellik kaybı, iş kaybı, sözleşme kaybı, gelir kaybı, tahmini birikimlerin kaybı, masrafların veya harcamaların artması veya dolaylı kayıp veya zarar veya buna bağlı kayıp veya zarar veya özel bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Uygulanabilir yasanın/yasaların izin verdiği ölçüde, Vertu'nun sorumluluğu Ürün'ün alım fiyatıyla sınırlı olacaktır. Yukarıdaki sınırlamalar Vertu'nun ağır ihmalinden veya kasıtlı davranışından doğan veya Vertu'nun kanıtlanan ihmalinden doğan ölüm veya yaralama hallerinde geçerli olmayacaktır.

Diğer önemli garanti bildirimleri

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için en yakın Vertu mağazası veya Vertu yetkili servisine başvurun.

Tüm kablosuz cihazlar performansı etkileyebilecek etkileşimlere karşı duyarlı olabilir.

Vertu, bu cihazın üzerinde yapılan izinsiz değişikliklerden kaynaklanan radyo veya TV etkileşiminden sorumlu değildir. Bu tür değişiklikler, cihazı kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.

Üründeki yazılıma tersine mühendislik uygulanması yürürlükteki kanunun izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu belgede Vertu'nun beyan, garanti, hasar ve yükümlülüklerine getirilen sınırlamalar, Vertu lisansörlerinin beyan, garanti, hasar ve yükümlülüklerini de sınırlar.

Vertu, "Vertu'nun Sorumluluğunun Sınırı" başlıklı aşağıdaki bölümle uyumlu olarak, herhangi bir şekilde, açıkça veya zımnen, Ürün'ün tamiratı veya değiştirilmesi sırasında meydana gelen herhangi bir içerik veya veri kaybı, zararı veya bozulması sonucu oluşan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Vertu'nun değiştirdiği Ürün'e ait tüm parçalar ya da teçhizat Vertu'ya ait olacaktır. Ürünün bu Sınırlı Garantinin koşul ve şartları kapsamında olmadığı anlaşılırsa, Vertu ve yetkili servis şirketleri tamir ücreti isteme hakkını saklı tutmaktadır.

Ürün'ü tamir ederken ya da değiştirirken, Vertu yeni veya yenisi ile eşdeğer veya onarılmış ürünler veya parçalar kullanabilir. Ürün, yazılım dahil, ülkeye has unsurlar içerebilir. Eğer Ürün orijinal varış ülkesinden yeniden başka bir ülkeye ihraç edilmişse, Ürün bu Sınırlı Garanti çerçevesinde arıza olarak kabul edilmeyecek ülkeye has bazı unsurlar içerebilir.

Telefon için yazılım uygulaması bildirimleri

Telefondaki Vertu Life, Vertu Certainty, Önerilen uygulamalar, gibi hizmetler, Vertu telefonunuza güncel bilgiler gönderilmesi için veri bağlantısı gerektirir. Bağlantı kurulamazsa bu özellikler kullanılamaz veya işlevleri kısıtlanır. Evdeki ağınızda iken veya başka ağları kullanırken veri bağlantısının bulunup bulunmadığına dair bilgi almak için ağ servis sağlayıcınızla irtibata geçmelisiniz.

Yukarıda belirtilenler de dahil olmak üzere, telefondaki bazı uygulamalar İnternete otomatik olarak bağlanabilir. Bunu önlemek için telefonda gerekli Bağlantı ayarlarını seçin ve/veya dolaşımdayken servisleri devre dışı bırakın.

Telefona güncellemeleri yüklemeden önce telefonun internete bağlanabileceğinden ve telefon bataryasında yeterli güç olduğundan (yoksa güncellemeye başlamadan önce şarj cihazına bağlayın) emin olun.

Bir yazılım güncellemesi kurduğunuzda, kurulum tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar telefonu kullanamaz ve hatta acil çağrılar yapamazsınız.

Servis veya yazılım yükseltmeleri telefondaki zamanlayıcıları sıfırlayabilir.

Bir sertifika olması, uzaktan bağlantı ve yazılım yüklemeleriyle ilgili riskleri oldukça azaltır. Daha fazla güvenlik için sertifikaların doğru kullanılması ve gerçek veya güvenilir olmaları gerekir. Sertifikaların ömrü sınırlıdır. Kullanım ömürleri sona ererse veya geçersiz hale gelirlerse, cihazınızdaki mevcut tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibine güvendiğinizden ve sertifikanın gerçekten de listelenen kişiye ait olduğundan emin olmalısınız.

Bir gönderim mesajının alınmasını veya okunmasını göstermek için şebeke desteğine ihtiyaç vardır. Ancak bu bilgi her zaman güvenilir olmayabilir.

Bir veri araması sırasında ya da GPRS/3G bağlantısı açıkken ses kaydediciyi kullanamazsınız.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir.

Bir multimedya mesajına eklediğiniz öğe şebeke için çok büyükse telefon otomatik olarak boyutu küçültebilir.

Mesajlar farklı cihazlarda farklı görünebilir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Telefonunuz Microsoft Exchange ActiveSync özelliği bulunan sunucularla kablosuz senkronizasyon sağlayabiliyorsa, bu hizmetin sunulması size herhangi bir sunucu yazılımı veya telefon kullanılarak erişilen bir sunucu aygıtı ya da Microsoft Exchange ActiveSync'in telefonun dışında kullanılması ile ilgili Microsoft fikri mülkiyet hakları çerçevesinde herhangi bir hak vermez ya da böyle bir hakka sahip olmanızı sağlamaz.

Rehbere girerken veya ses komutlarını düzenlerken farklı kişiler veya komutlar için çok kısa ya da benzer isimler kullanmayın.

Ses etiketi kullanımı gürültülü bir ortamda veya acil bir durum anında zor olabilir, bu nedenle her durumda sadece sesli aramaya güvenmemelisiniz.

Önbellek, verileri telefonda geçici olarak saklamaya yarayan bir bellek alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere ya da güvenli bir hizmete erişim sağladıysanız veya sağlamaya çalıştıysanız, kullanım sonrasında önbelleği temizleyin.

El yazısı tanıma ile desteklenen giriş yöntemleri ve dilleri bölgeye göre değişir ve tüm diller için bulunmuyor olabilir.

GPS sinyallerinin bulunurluğu ve kalitesi bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve Birleşik Devletler hükümeti tarafından yapılan GPS uydu ayarlarından etkilenebilir. GPS sinyalleri bina içerisinde veya yer altında kullanılamayabilir. GPS'i hassas yer ölçümü için kullanmayın ve hiçbir zaman sadece GPS ve hücresel şebeke tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Koordinat bilgileri tüm bölgelerde bulunmayabilir.

Şebeke ve GPS ile konum koordinatları belirlenebiliyorsa, konum bilgisi bir resim veya video klipe eklenebilir.

Konum bilgisi eklenmiş bir resim veya video klip paylaşırsanız, konum bilgisi resim ya da video klipi görüntüleyenler tarafından görülebilir. Bu coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Bazı konum içerikleri Vertu yerine üçüncü şahıslar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bu içeriklerden bazıları hatalı olabilir ve yerel erişime tabi olabilir.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı bir ölçüde hatalı ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Sosyal ağ hizmetleri üçüncü şahıslara ait hizmetlerdir ve Vertu tarafından sağlanmazlar. Bu hizmetler tüm ülkelerde kullanılamayabilir.

Konumunuzu ve bilgilerinizi çok sayıda insan ile paylaşma ihtimaliniz olduğundan, kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Kullanım şartları bu hizmetteki bilgi paylaşımı için geçerlidir, bu nedenle kullanım şartları ve hizmetin gizlilik uygulamalarını öğrenmelisiniz.

DRM korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınızı tanımlayan ilgili bir lisans ile gelir. Bazı lisanslar, belirli bir SIM karta bağlanabilir ve korumalı içeriğe ancak SIM kartın telefon içerisine yerleştirilmiş olması durumunda erişilebilir.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

WLAN ve Bluetooth kısıtlamaları

Bazı ülkelerde WLAN ve Bluetooth teknolojisi kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, yerel makamlar ile irtibata geçin.

Pasif yakın alan iletişimi cihazı

Telefonunuz bir Pasif Yakın Alan İletişim cihazına sahip olabilir. Bu cihaz, Vertu'nun bir Vertu markalı mağaza veya Vertu tarafından yetkilendirilmiş bir servis şirketin sunulan telefonun orijinal olup olmadığını doğrulamayı sağlar.

Çevresel Hususlar

ROHS Bildirimi

Bu Ürün 2002/95/EC sayılı AB RoHS (Tehlikeli Maddelerin Azaltılması) Direktifi uyarınca şu maddelerin hiçbirini içermemektedir:

- Kurşun
- Heksavalent Krom
- Civa
- Polibromürlü Bifeniller (PBB)
- Kadmiyum
- Polibromürlü Difenil Eterler (PBDE)

Nikel

Vertu cihazlarının yüzeylerindeki kaplamalarda nikel bulunmaz. Cihazın model ve çeşidine bağlı olarak, yüzeyler paslanmaz çelik veya diğer alaşımları içerebilir.

AB geri dönüşüm bildirimi

Vertu, Elektrikli & Elektronik Atık Cihazların (WEEE) geri dönüşümü için Avrupa Birliği'nin getirdiği hükümlere uymaktadır. Bu tür bir uygunluk, gereken yerlerde Ürüne üstü çizili tekerlekli çöp kutusu simgesi eklenerek gösterilir. Bu simge, WEEE hükümleri yerine getirildikten sonra Ürünün piyasaya çıkarıldığını ve tüketicinin Ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmaması, bunun yerine Ürünün uygun şekilde geri dönüşüme sokulması gerektiğini gösterir. Avrupa WEEE direktifiyle ilgili gerekli bilgiler için, bkz. http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.

Kullanım ömrü sona eren ürününüzün Vertu tarafından geri dönüştürülmesini istiyorsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere (biliyorsanız) veya Vertu'nun yönetim merkezine iade edin. Alternatif olarak, başka bir sağlayıcıdan bunun yerine başka bir Ürün alırsanız, yeni sağlayıcı orijinal Ürünü geri almakla ve uygun şekilde geri dönüştürmekle yükümlüdür.

Dahili batarya patlayabileceği için, dahili batarya içeren bir cihazı kesinlikle ateşe atmayın.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

İhracat ve kontroller

Üründe, ABD ve diğer ülkelerdeki ihracat kanunları ve yönetmeliklerine tabi olan mal, teknoloji veya yazılımlar bulunabilir. Kanuna aykırı olarak değiştirmek yasaktır.

Telif hakkı ve ticari marka bildirimleri

Copyright © Vertu 2011-2014. Tüm hakları saklıdır.

Vertu ve V logosu tescilli ticari markalardır. Burada anılan diğer ürün veya şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Vertu kesintisiz bir gelişim politikası izlemektedir. Dolayısıyla Vertu, önceden bildirimde bulunmaksızın bu belgede açıklanan ürünlerin herhangi birinde değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

Google, Google Play, Android ve diğer markalar Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Android robotu, Google tarafından oluşturulmuş ve paylaşılmış halinden yeniden üretilmiş veya değiştirilmiştir ve Creative Commons 3.0 Attribution Lisansı'nda belirtilen koşullara göre kullanılmıştır.

Bu Ürün, (i) kişisel olan ve ticari olmayan bir faaliyette bulunan tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardı'na uygun olarak şifrelenen bilgilerle bağlantılı kişisel olan ve ticari olmayan kullanım için ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcı tarafından temin edilen MPEG-4 videosuyla bağlantılı kullanım için MPEG-4 Görsel Patent Portföyü Lisansı ile belgelendirilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için lisans verilmez veya lisans verildiği varsayılamaz.

Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere ek bilgiler MPEG LA, LLC'den alınabilir. Bakınız http://www.mpegla.com.

Dolby ve çift-D simgesi Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.

© 2012 CSR plc ve grup şirketleri. aptX® işareti ve aptX logosu CSR plc'nin veya grup şirketlerinden birinin ticari markalarıdır ve bir veya daha fazla mahkemenin etki alanında olabilir.

Bu ürün, Aprical Limited tarafından geliştirilen Assertive Display teknolojisini kullanmaktadır.

Bluetooth markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasının mülkiyetindedir ve bu markalar Vertu tarafından lisans ile kullanılmaktadır.

Belirli ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve servislerin bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için size en yakın Vertu satış mağazasına danışın.

SAR (Özgül Emilim Hızı) Uyarısı - VM-01

VERTU TELEFONUNUZ (MODEL: Aster, TİP: VM-01, FCC ID: P7QVM-01) RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ YÖNERGELERE UYGUNDUR.

Telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası esaslar tarafından önerilen sınırları aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu esaslar, bağımsız bilimsel ICNIRP kuruluşu tarafından geliştirilmiştir, yaşı ve sağlık durumu ne olursa olsun tüm insanların korunmasını garanti etmek üzere tasarlanmış güvenlik marjlarını içerir.

Mobil cihazlarla ilgili maruz kalma esaslarında, Özgül Emilim Hızı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. ICNIRP esaslarında SAR sınırı ortalama on gramlık doku üzerinde 2,0 Watt/kilogram (W/kg) olarak belirtilmiştir. SAR testleri, cihazın test edilen tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek sinyal iletimi düzeyindeyken standart çalıştırma konumlarında yapılmıştır. Çalışan bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir, çünkü bu cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanmak üzere tasarlanmıştır. Bu gücün düzeyi, bir şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi birçok etmene bağlı olarak değişir. Cihazın kulakta kullanımına ilişkin hazırlanan ICNIRP esaslarına göre en yüksek SAR değeri 0,272 W/kg'dır. Bu telefon, kulağa tutularak normal kullanım konumunda kullanıldığında veya vücuttan 10 mm (3/8 inç) uzakta tutularak kullanıldığında RF maruz kalma esaslarına uygundur. Vücutta taşınarak kullanım için taşıma kılıfı, kemer tokası veya kılıf kullanıldığında, bu aksesuarlar metal içermemeli ve telefon vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzakta tutulmalıdır.

Bu cihaz, veri dosyaları veya mesajlar iletmek için şebekeyle kaliteli bir bağlantı gerektirir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajların iletimi, böyle bir bağlantı hazır olana kadar ertelenebilir. İletim tamamlanana kadar, yukarıdaki ayrım mesafesi talimatlarına uymanız gerekir.

Telefon aksesuarları ve donanımlarının kullanımı farklı SAR değerlerine neden olabilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişebilir. Ürün bilgileri başlığı altında ek SAR bilgileri www.vertu.com adresinde verilebilir.

ABD ve Kanada

Telefonunuz Federal İletişim Komisyonu (ABD) ve Industry Canada tarafından belirlenen radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili şartlara da uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinimler, bir gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg'lık bir SAR sınırı ayarlar. Ürün onayı sırasında bu standart altında bildirilen, kulakta tutularak kullanıma ilişkin FCC/IC en yüksek SAR değeri 0,69 W/kg ve 0,69 W/kg, uygun şekilde vücutta taşınırken (10 mm açıklık) ise 1,17 W/kg'dir.

Telefonunuz, televizyon veya radyo parazitine neden olabilir (örneğin, telefonu alıcı cihazların çok yakınında kullanırken). FCC veya Industry Canada, bu tür etkileşimin ortadan kaldırılamaması durumunda telefonu kullanmamanızı isteyebilir. Yardıma gereksiniminiz olursa Vertu Müşteri Hizmetlerine başvurun. Ürün veya Ürünler, FCC kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur.

FC ASTER VM-01

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.

Cihazın çalıştırılması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (i) Ürün/Ürünler zararlı parazite neden olmamalı ve (ii) Ürün/Ürünler, istenmeyen çalışmaya neden olabilen parazit de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir. Vertu tarafından açık şekilde onaylanmayan herhangi bir değişiklik, kullanıcının bu ekipmanı kullanma hakkını geçersiz kılabilir.

5.15-5.25 GHz frekans bandında kullanım sadece iç mekanda kullanım ile sınırlandırılmıştır. FCC, mobil uydu sistemleri ile potansiyel zararlı kanal karışımlarını azaltmak için iç mekanda kullanım için 5.15-5.25 GHz bandının kullanılmasını gerektirmektedir.

Bu B Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-3(B)/NMB-3(B) standardına uygundur.

Kullanım arızası veya iletilecek bilginin eksik olması durumunda cihaz otomatik olarak iletime devam etmeyebilir. Bu durumun kontrol veya sinyal bilgisinin veya teknoloji tarafından ihtiyaç duyulduğunda tekrar eden kodların kullanılmasını önlemek maksadıyla yapılmadığını unutmayın.

- 5150-5250 MHz bandı cihazı mobil uydu sistemleri ile potansiyel zararlı kanal karışımlarını azaltmak için sadece iç mekanda kullanım içindir.
- Eşit izotropik yayılım gücü sınırı ile uyumlu olmak için (ERP) maksimum anten kazancına izin verilir (5250-5350 MHz ve 5470-5725 MHz bandı cihazları için).
- Uygun noktadan noktaya veya noktadan noktaya olmayan işlemler için tanımlanan EIRP sınırları ile uyumlu olmak için maksimum anten kazancına izin verilir (5250-5850 MHz bandı cihazları için).

İlave olarak, yüksek güçlü radarlar 5250-5350 MHz bandı için birincil kullanıcı olarak tahsis edilmiştir (öncelikleri olduğu anlamına gelir) ve bu radarlar etkileşime neden olabilir ve/veya lisanstan muaf LAN cihazlarına hasar verebilirler.

Uygunluk Bildirimi

CE 0168

Vertu olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere aşağıdakilerin Konsey Direktifi 1999/5/EC (Council Directive 1999/5/EC) ile uyumlu olduğunu beyan ediyoruz: Model VERTU Aster, tip VM-01; Model Vertu V Serisi Kablolu Kulaklık tip WH-4V & WH-5V; ve USB veri kablosu, tip CA-225DV. Uyumluluk Bildiriminin bir kopyası http://www.vertu.com adresinde bulunabilir.

Vertu Corporation Limited, Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52 8DY.

© 2014 Vertu Corporation Limited. Tüm hakları saklıdır.